

ONE[®]
FOR ALL

708766

RDN-1031114

URC-6419


Español

Português

Lista de
**Marcas
y
Códigos**
para
**Configuración
por Código
Directo**

Lista de
**Marcas
e
Códigos**
para
**Configuração
de Código
Direto**

General Electric	0109 0163 0374 0056	Hitachi Fujian	0103 0355 0443
Genesis	0047 0287	Hitech	0218 0455 0610
Genexxa	0009	Hitsu	1363 2341 2371
Gericom	0009 0037 0556	Höher	2037 1739 0698 08
G-Hanz	0218 0037 0556 0412 0163 0009	Home Electronics	0163 0679 1576 017
Giant	0865 1606 1423 1298 1217 0880	Horizon	0577 0578 1045 071
Gold	0808	Hornophon	2215 1960 0225 0108
Goldfunk	1681 1363	Hoshai	0744 1585 0356 1037
GoldStar	0009	Huanyu	2127 1687 1667 0634
Gooding	1833 2039 2023 1770 2157	Hugoson	0563 0343 2214 2676
Goodmans	0668	Humax	2005 0480 0443 0037 05
	0009 0037 0370 0178 0556 0163	HYD	0548 1137 0036 0047 03
	0361 0109 0606 0714 0715 0455	Hyper	0108 0037 0225 0556 0860
	0487	Hypersonic	1814
	0634 1259 1248 2393 1795 1667	Hypson	0009 0610 0455 0218
	1585 1687 1037 0624 0037 1983		0714 1556 0865 1163
	0499 0556 0714 0668 1909 1163		0606
	0374 0036 0264 0009 0487 0371		1617
	0343 0035 0480 0560 0335 0218		0037 0556
	1908 0661 1900 0880 1308 0587		0218 0455
	1376 1727 1645 1682 1720 2055		0374
	2053 2127 2223 2676 1523		1666 0890 1217
	0370 1585 1667 2676		1295 1539
	0753		1376
	0218		0009
	0037 0653 1804 0170 0556		0361
	0714 0361 0371 0163 0037 0339		0037 0556 0714 0715 0264 0455
	0556 1163		1908 1037 0668 0486
	0648 2333		1376 0037 0860 1281 0556 1531
	0037 0556 0226 0356 0108 0208		2139 1326 0698 0753 1681 1532
	0036 0339 0473 0335 0560 0047		0767 1294 1770 1244 0264 1612
	0163 0225 0343 0548		0888 1037 0865 0876 1606 0705
	0037 1652 0556 0009 0163 0610		1556 2676 1163
	0714 0715 0668 0374 0218 0455		0037 0556
	1037 0865 0880		0264 0037 0371 0009 0556 0218
	0163		0218
	0195 0508 1223 1582 2059 0443		0037 1137 0556
	0191 2127 1687 0554 0535 1037		1556
	0487 0037 0706 0556 0063 0587		2031
	0009 0036 0370 1935 1908 1916		1376 1613
	1308 0178 1376 0343 1667 2053		1217 0890
	239 2200 1259 2125 1372 2663		2246
	890 2625 2561 1645		0037 2090 0163 0370 0074 0508
	63		0556 2197 0411 0361 0418
	66		0037 0556
	69 2001		1430
			0487 0610 0714 0163 0361
			0009
			2239
			0009 1037 0037 0556 0218 0517
			1163 1585
			0519 0037 0556
			0865 1298
			0773 0820
			1326
			1372 1556
			0037 0556



1



- INT
- I Argentina / Brasil / Chile / Uruguay
- E Italia
- F España
- D France
- D Deutschland
- GB Great Britain / Ireland


Español

ANTES de insertar las pilas, establezca el interruptor en la posición correcta (posición INT) para su región.

Português

ANTES de introduzir as pilhas, coloque o interruptor na posição correta (posição INT) para a sua região.

2

**Español****Inserte 2 pilas AAA****NOTA: ¿el indicador LED parpadea 5 veces después de pulsar una tecla?***Las pilas están a punto de agotarse, cámbielas cuanto antes.***Português****Insira 2 pilhas AAA****NOTA: Se o LED piscar 5 vezes depois de qualquer tecla ser pressionada?***As pilhas estão acabando, substituir em breve.*

3






Hitachi

	0163	0355	0443	0487	0264	190
Hisawa	0218	0455	0610	1908	0714	
Hisense	1567	2341	2371	1314	2098	020
	2037	1740	0698	0891	0860	078
Hitachi	0163	0679	1576	0178	1772	048
	0577	0503	1045	0719	0105	220
	2203	1960	0225	0108	2431	243
	0744	1585	0356	1037	1484	148
	2127	1687	1667	0634	1854	041

0163

Español**Busque la marca de su dispositivo en las páginas 6 - 13 y siga la Configuración por Código Directo (pág. 4 - 5).***Los códigos más habituales aparecen en primer lugar.***Português****Busque a marca do seu aparelho nas páginas 6 a 13 e siga a Configuração de Código Direto (pág. 4 - 5).***Os códigos mais comuns estão listados primeiro.*

Español**Configuración por código directo****Português****Configuração de Código Direto**

Español

- A** Busque la marca de su dispositivo en las páginas 6 - 13 y recuerde el primer código de la lista para su marca

Asegúrese de que su dispositivo esté ENCENDIDO (no en modo de reposo).

- B** Mantenga pulsadas las **teclas roja y azul** durante 3 segundos. El indicador LED parpadeará dos veces.

- C** Introduzca el primer código para su marca (p. ej., tv Hitachi = **0163**) El indicador LED parpadeará dos veces.

- D** Pulse la tecla ON/OFF (**encendido**)

¡Enhorabuena! Ya debería poder encender de nuevo el dispositivo y controlarlo correctamente.

Si el dispositivo no se apaga?

--> Repita los pasos del 1 al 5 con el siguiente código de la lista especificado para su marca.

Si no obtiene el resultado esperado?

--> Pruebe el Auto Search (método de búsqueda) en la Guía del usuario.

Português

- A** Busque a marca do seu aparelho nas páginas 6-13 e lembre-se o primeiro código listado para a sua marca

Certifique-se de que o aparelho está LIGADO (não em modo de espera).

- B** Pressione as **teclas vermelha e azul** durante 3 segundos! O LED piscará duas vezes.

- C** Digite o primeiro código para sua marca (p. ex, tv Hitachi = **0163**) O LED piscará duas vezes.

- D** Pressione a tecla ON/OFF (**acesa**)

Parabéns! Já é possível voltar a LIGAR o aparelho e e controlá-lo com êxito.

Se o seu aparelho não desligar?

--> Repita os passos 1 - 5 com o código seguinte listado para a sua marca.

Se este procedimento NÃO for concluído com êxito?

--> Proceda o Método de Busca en el Manual de instruções.

Español

Marcas y Códigos

Português

Marcas e Códigos

TV

A.R. Systems	2031	0037	0556	0374	0455
Accent	0009	0037	0556		
Accusound	0860				
Acer	1339	2190	1509	1644	
Acoustech	1531				
Acoustic Solutions	1667	1727	1545	1523	1865 2055
	1037	2676	1163		
Adcom	0625				
ADL	1217	2022	0890		
Admiral	0093	0418	0163	0264	
Advent	0876	1613	0815	0783	
AEA	0037	0556			
AEG	0606	1556	1372	1037	1667 2021
	1163	1555	2239	2166	2197
Afron	0891				
Agashi	0264				
Agora	2279	1585	2676	0037	
Aiko	1579	0009	0037	0556	0371 1681
	0035	0880	0361	0191	0264
Aim	0037	0412	0556	0753	0208 0706
	0698	0634	0374	0455	0606 0499
Airis	1833	2405	2050	1779	1531 2022
Aiwa	0701	1362	1916	1908	1505
Akai	0361	0602	1326	0208	0371 0812
	0037	1935	0191	0035	0009 0753
	0806	0218	0729	0714	0826 0163
	0706	0698	0715	0556	0548 0480
	0631	0264	0178	0606	1037 1908
	0473	0648	1259	1248	2021 1727
	1308	1865	2676	1163	
Akashi	0860	0009			
Akiba	0218	0455	0037	0556	
Akira	2241	2333	0418	0753	0037 1878
Akito	0037	0556			
Akura	1770	2289	1687	0714	1709 1037
	1667	0037	1645	0556	0668 1846
	1585	0412	0009	0218	0264 1982
	1847	1983	1363	2239	1820 2059
Alba	1037	1585	0714	0037	1997 0668
	0556	0009	0418	0370	0371 0355
	0218	0587	0163	0487	0036 1908
	0443	1935	2050	2104	1865 2676
	1163				
Alkos	0035				
Allstar	0037	0556			
All-Tel	0865				
Amitech	1281	0655	1849		
Amoi	2342				
Amplivision	0370				
Amstrad	0009	0264	0371	0218	0037 0556
	0412	1037	0648	1372	1982 1820
AmTRAN	2127				
Anam	0037	0556	0009	0650	
Anam National	0037	0650	0556		
Andersson	1163	2676	1667	1585	
Anglo	0009	0264			
Anitech	0009	0264	0037	0556	
Ansonic	0370	1582	0037	0556	0009 0668
	0374	0163	0292	0411	1437 1846
AOC	2402	0625	1588	2111	2214
Apex Digital	0767	1217			
Apollo	0473				
Apro	1846				
AquaVision	1606				
Arc en Ciel	0501	0109			
Arçelik	0714				
Ardem	0486	0714	0633	0037	0556 0715
Arena	0037				
Aristona	0556	0037			
Art Mito	1585	1820			
Arthur Martin	0163				
ASA	0105	0346	0163		
Asberg	0037	0556			
Asora	0009				
Astar	1531				
Astra	0037	0556			
Asuka	0218	0264			
ATD	0698				
Atec	1606				
Atlantic	0037	0556			

Atori	0009				
Auchan	0163				
Audioionic	0009	0037	0374	0820	0556 0109
	1308	1681	1703	2050	0714 0715
	2059	0370	0264	0218	0486 1983
	2104				
Audioton	0486	0370	0264		
Audioworld	0698				
Autovox	2169	2172			
Avol	1820				
AVP	1908				
AWA	0036	0009	0374	0412	0037 0556
	0606	0108	0264	0785	1376 0178
	0698	1681	2039	2241	
Axxent	0009				
Axxon	0714				
Azuki	2239				
B&D	1217				
Baier	0876	1372	2239		
Baird	0109	0343	0208	1196	0606 2212
Bang & Olufsen	0620	1620			
Barco	0163				
Base	0780				
Baseline	1244				
Basic Line	0374	1667	0037	0163	0668 0556
	0009	0218	0455	0339	1037
Bauer	0009	0698	0706	0264	
Baur	0009	0535	0195	0512	0037 0556
	0554	0191	0361	1505	
BBK	1645	1523			
Beaumark	0178				
Beko	0714	2663	0486	0035	0715 0037
	0418	0370	2279	2125	0556 0606
	1308	0808	1652	2200	
	0698	2241	2032		
Belson	0556	0037			
Bennett	1562	1523			
BenQ	1893	1326	1888	1889	1891 1413
Bensten	0037	0556	0418		
Beon	1833				
Beond	0668	0556			
Berthen	0370				
Best	0037	0556	0370	0374	
Bestar	0374				
Bestar-Daewoo	1326				
Bestwell	2493				
Bexa	0876	0898			
BGH	1037	0614	0820	0821	0556 0753
Black Diamond	1163	0587			
Black Strip	0035				
Blackway	0218				
Blaupunkt	0554	0195	0191	0535	0327 0455
	0170	0036	2426		
Blauren	0374				
Blu:sens	1847	1849	2241	2668	
Blue Media	1606				
Blue Sky	0037	0556	1372	1254	1037 0714
	1709	2153	1667	0487	1771 0668
	0715	0625	1652	0624	1909 0218
	0455	1908	0808	1363	1314 1739
	1916				
bogo	2561				
Boigle	2031				
Boman	1372				
Boots	0009				
Bork	1363				
Bosch	0327				
BPL	0037	0556			
Brandt	0625	0501	0109	0287	0335 0343
	0560				
Brandt Electronique	0287	0335	0501		
Brimax	1709	2668			
Brinkmann	0037	0556	0668	0519	0418 0486
Brionvega	0037	0556			
Bristol	2090				
Broksonic	0642				
Brother	0264				
Bruns	0486				
BSR	0163	0361			
BTC	0218				

Bush	0614 1037 2032 1326 0714 2127	Decca	0037 0556 1137 1908
	0037 1585 2125 0668 1652 1667	Deitron	0037 0556 0374 0218
	0371 0218 0163 1556 0009 0036	Denko	0264
	0355 0374 0519 0264 0361 0487	Denver	0037 1372 1770 0556 0606 0587
	0208 0698 0556 1900 1908 1259		1820 2050 2021 1709 2139 2172
	1982 1248 1916 1682 0587 1687		2197
	1308 2055 2053 2060 2050 2104	Desmet	0037 0556 0009
	2214 1983 2212 2241 2402 1865	Dew	1770
Cameron	2055 1523 0556	DGM	2022 2020 2239 2059
Camper	0037 0556 0486	Diamant	0037 0556
Canton	0218	Diamond	0264 0698 0009 0371 0860 0820
Capsonic	0264		0896 1681 0706
Carad	0610 0037 0556 0668 1037	Diamond Vision	1997
Carena	0455 0037 0556	DiBoss	0037 0556
Carrefour	0036 0037 0556	Dick Smith Electronics	1326 2241
Carver	0170	Digatron	0037 0556
Cascade	0009 0037 0556	Digihome	1667
Casio	0037 0556 0163	Digiline	0037 0556 0105 0668
CAT	1682	DigiLogic	0037 0556
Cathay	0037 1727 0556	Digimate	0890 2022 2020
CCE	0037 0556	Digistar	1565
Celebrity	0000	Digital Device	1606
Celestial	0819 0820 0821 0767	Digitek	1709 1771
cello	1820 1846 1770 2246	Digitex	0820
Centrex	0780 0826 0891 1536 0698 1702	Digitor	0037 0556 0888 0861 1703
Centrum	1037	Digivision	0361
Centurion	0037 0556	DigiX	0880
CGE	0074 0418 0370 0163	DiK	0037 0556
Champion	1362	Dikom	1703 2031 2561
Chimei	1666	Disney	2152
Cimline	0009 0218	diVision	2197
Cinetec	2060	Dixi	0009 0037 0556
Cinex	0648 1556 1982	DL	0891 0780 0037 0587 0865 1363
Citizen	1935 0535 0561		1326
City	0009	DMTECH	1964 2251 2001
Clarity	1720	Domeos	0668 0037 1037
Clarivox	0418 0037 0556	Dream Vision	1704
Clatronic	0037 0370 0371 0714 0218 0264	Drean	0037
	0556 0009 0648 0606 1372 1163	DSE	0888 0861 1556 0820 2241 1703
Clayton	1037		0767 0698 1682 1878 2032 2098
Cobolt	0891	DTS	1326
Coby	2314	Dual	0009
Combitech	1908		0343 0519 0037 0556 0163 1137
Concorde	0009		0631 1667 1037 2032 2241 1372
Condor	0037 0556 0370 0009 0418 0411		1163 1585 2676 0714
	0163 0264	Dunai	0163
Conia	0754 1687 0821 1645 0820 1702	Durabrand	0037 0556 1437 1652 1779 1037
	1523 2032 2410 2483		0714
Conrac	0808	Dux	0037 0556
Conrad	0037 0556	D-Vision	0037 1982 0556
Contec	0009 0036 0264 0037 0556	DVX	0891
Continental	2357	Dynatron	0037 0556
Continental Edison	0501 0109 0287 0487	Dyon	2241
Cosmel	0009 0037 0556	E.S.C.	0037 0556
CPTEC	0625 1363	e:max	1372 0606 1531
Crosley	0624 0074 0163	Easy Living	1248 1259 2104 2157 1709 1613
Crown	0009 0712 2200 0370 0486 0037		1217 1308 2023 2005 0877 1556
	0556 0487 0714 0606 0715 0418		1666 2255 1294
	0208 0653 0339 1037 1652 0668	Easy Touch	2059
	2021	Ecco	0773 0706 0698
CS Electronics	0218	ECE	0037
Curtis	1326	Ecron	1846
Curtis Mathes	0047 0093	Edison-Minerva	0487
CWR-Tech	1555 1372	Elbe	0411 0610 0292 0370 0163 0037
Cyberpix	1667		0556 0218 0191 0361
Cybertron	0218	Elcit	0163
Cytronix	1298	Electron	1585
D.Boss	0037	Electroband	0000
Daewoo	0634 1849 2098 1816 0661 0624		0009 0037 0556 0264
	0499 0374 1909 0037 0556 0009	Element	1687
	0218 1137 1908 0880 0876 1612	Elenberg	1795 2055
	0865 0698 0714 0706 2037 1376	Elfunk	1208 1037
	1795	ELG	0037 0556
Dainichi	0218	Elin	0037 0556 0105 0548 0361 0163
Dansai	0037 0556 0264 0035 0009 0036		0009
	0208	Elite	0218 0037 0556
Dansette	0412	Elonex	1776
Dantax	0370 0486 1652 1916 0714 0606	Elta	0009 0264
	1037 0715 1908	Emerson	0714 0178 0624 0037 0556 0371
Datsura	0208		1394 0361 1909 0486 0370 0163
Dawa	0009 0037 0556		0668
Daytek	0698 0706 1376 0264	e-motion	1709 2426
Daytron	0009 0374 0037 0556	Enzer	0753 0773 0860
de Graaf	0208 0163 0548	Erison	1682
DEC	0785 0860 0891 1326 0896	Erres	0037 0556

Esa	0812
Essentials	2486
Estèle	0163
Etron	0037 0556 0820 0009 0163
Eurofeel	0264
EuroLine	0037 2050
Euroman	0264 0037 0556 0370
Europa	0037 0556
Europhon	0037 0163 0556
Evesham	1248 1667 1259 1606 1536
Evotel	2561
Excel	0037 0556
Excello	1037
Expert	0163
Exquisit	0037 0556
F&U	2676
Fagor	0037 0556
Family Life	0037 0556
Fenner	0374 0009
Ferguson	0625 0335 1037 0287 0109 0560
	0343 2393 0037 0556 0035 0653
	0108 0361 0548 0443 1916 1908
	2053 1935 1954 1865 2426
Fidelity	0163 0512 0037 0556 0371 0412
	0264 1908 0361
Finlandia	0208 0346 0548 0361 0163 0287
	0343
Finlux	0105 0037 0556 0714 0346 1585
	1667 0163 0715 0411 0631 0480
	1556 0473 0418 0606 0808 1248
	2676 1163
	1982
Fintec	
Firstline	0037 0556 0374 0668 0714 0624
	0163 0009 1909 0411 0208 0361
	1037 0808 1363 1163 1612 1308
Fisher	1362 0036 0208 0370 0361 0163
	0047
Flint	0037 0556 0610 0218 0455 0264
Foehn & Hirsch	2391
Force	1667
Formenti	0163 0037 0556 0486
Fortress	0093
Fraba	0037 0556 0370
Freesat	1636
Friac	0009 0037 0556 0370 0499 0655
	0610
Frontech	0264 0009 0163
Fuchsware	0780
Fujicom	1626 1820 1709
Fujimaro	0865
Fujitsu	0853 0163 0009 0037 0556 0361
Fujitsu General	0009 0163
Fujitsu Siemens	1666 1298 1259 1248 1163 0808
Funai	1817 1394 1037 1666 1595 0668
	0264 0412 1505 0714
Furichi	0860
Futronic	0264 0860 0698
Future	0037 0556
Gaba	1037 0037 1183
Galaxi	0037 0556 0361 0163
Galaxis	0370 0418 0037 0556
Galeria	0009
Garza	0556
GBC	0163 0009 0374 0218
GE	0343 0047 0093 0178 0560 0287
	0109 0335 0625
Geant Casino	0163
GEC	0163 0361 0037 0556
Geloso	0009 0163 0374
General	0109 0287
General Electric	0047 0343 0287
General Technic	0009
Genesis	0009 0037 0556
Genexxa	0218 0037 0556 0412 0163 0009
Gericom	0865 1606 1423 1298 1217 0880
	0808
G-Hanz	1681 1363
Giant	0009
Gold	1833 2039 2023 1770 2157
Goldfunk	0668
GoldStar	0009 0037 0370 0178 0556 0163
	0361 0109 0606 0714 0715 0455
Gooding	0487
Goodmans	0634 1259 1248 2393 1795 1667
	1585 1687 1037 0624 0037 1983
	0499 0556 0714 0668 1909 1163
	0374 0036 0264 0009 0487 0371
	0343 0035 0480 0560 0335 0218
	1908 0661 1900 0880 1308 0587
	1376 1727 1645 1682 1720 2055
	2053 2127 2223 2676 1523
Gorenje	0370 1585 1667 2676
GP	0753

GPM	0218
Gradiente	0037 0653 1804 0170 0556
Graetz	0714 0361 0371 0163 0037 0339
	0556 1163
Gran Prix	0648 2333
Granada	0037 0556 0226 0356 0108 0208
	0036 0339 0473 0335 0560 0047
	0163 0225 0343 0548
Grandin	0037 1652 0556 0009 0163 0610
	0714 0715 0668 0374 0218 0455
	1037 0865 0880
Gronic	0163
Grundig	0195 0508 1223 1582 2059 0443
	0191 2127 1687 0554 0535 1037
	0487 0037 0706 0556 0063 0587
	0009 0036 0370 1935 1908 1916
	1308 0178 1376 0343 1667 2053
	2239 2200 1259 2125 1372 2663
	2890 2625 2561 1645
Grunkel	1163
GVA	1326
H&B	0808 2001
Haaz	0706
Haier	0698 2212 0264
Halifax	0264
Hallmark	0178
Hammerstein	0264
Hanimex	0218 1908
Hanns.G	1613
Hannspree	1351 1613 1776 2027 2817 2214
Hanseatic	0037 0556 0499 0519 0163 0361
	0292 0634 0370 0661 0009 0714
	0808 0486 0625 2001 1964
Hantarex	0009 2197 0037 0556 2132 2384
	0865
Hantor	0037 0556
Harsper	0865
Harwa	0773 1196
Harwood	0009 0412 0037 0556 0487
Hauppauge	0037 0556
HCM	0009 0412 0037 0556 0218 0418
	0264 1196
Hedzon	0556 0037
helios	0865
Hema	0009
Hicon	1467 1298 2483
Hifivox	0501 0109
Highlander	1531
Highline	0264 0037 0556
Hikona	0218 1983
Himitsu	0779
Hinari	0208 0037 0556 0009 0218 0036
	0163 0355 0443 0487 0264 1908
	0218 0455 0610 1908 0714
Hisawa	1363 2341 2371 1314 2098 0208
Hisense	2037 1739 0698 0891 0860 0780
Hitachi	0163 0679 1576 0178 1772 0481
	0577 0578 1045 0719 0105 2207
	2215 1960 0225 0108 2431 2433
	0744 1585 0356 1037 1484 1481
	2127 1687 1667 0634 1854 0473
	0563 0343 2214 2676 1163 0499
	2005 0480 0443 0037 0556 0109
	0548 1137 0036 0047 0361 0877
	2279
Hitachi Fujian	0108 0037 0225 0556 0860 0499
Hitech	1814
Hitsu	0009 0610 0455 0218
Höher	0714 1556 0865 1163
Home Electronics	0606
Horizont	1617
Hornophon	0037 0556
Hoshai	0218 0455
Huanyu	0374
Hugoson	1666 0890 1217
Humax	1295 1539
HYD	1376
Hypersonic	0009
Hypson	0361
	0037 0556 0714 0715 0264 0455
	1908 1037 0668 0486
Hyundai	1376 0037 0860 1281 0556 1531
	2139 1326 0698 0753 1681 1532
	0767 1294 1770 1244 0264 1612
	0888 1037 0865 0876 1606 0706
	1556 2676 1163
Iberia	0037 0556
ICE	0264 0037 0371 0009 0556 0218
Ices	0218
Ict	0037 1137 0556
iDEAL	1556
lekei	2031
IIsonic	1376 1613

Iiyama 1217 0890
 Iksu 2246
 Imperial 0037 2090 0163 0370 0074 0508
 0556 2197 0411 0361 0418
 Indiana 0037 0556
 InFocus 1430
 Ingelen 0487 0610 0714 0163 0361
 Ingersoll 0009
 Ingo Devices 2239
 Inno Hit 0009 1037 0037 0556 0218 0517
 1163 1585
 Innovation 0519 0037 0556
 Innower 0865 1298
 Inotech 0773 0820
 Insignia 1326
 Inspira 1372 1556
 Interactive 0037 0556 0512 0327 0163 0361
 0370 0501 0109 0411
 Interbuy 0009 0037 0264 0512 0556
 Interfunk 0037 0556 0512 0327 0163 0361
 0370 0501 0109
 Internal 0037 0556 0624 0499 0374 1909
 Intervision 0455 0037 0371 0519 0486 0370
 0487 0218 0163 0264 0009 0556
 Ipure 1376
 Irradio 0009 0037 0556 0218 0371 2021
 0714
 IRT 0698
 Isis 2676 1163 1037
 Isukai 0218 0037 0556 0455
 ITS 0037 0371 0218 0264 0009 0556
 ITT 0163 2125 0480 0361 0473 0548
 0346 0339 0208 0610 1523 2676
 1163
 ITT Nokia 0361 0548 0163 0473 0480 0346
 0208 0339 0606 0610 0631
 ITV 0037 0264 0556 0374
 IX 0877
 JCB 0000
 JDV 1982
 Jean 0036
 JEC 0035
 Jensen 1326 0815
 JGC 1709
 JMB 0037 0499 0634 0374 0556 0443
 1908
 JNC 1964 0876 1702 1626 1536 0896
 Jocel 0712
 JTV 0860
 Jubilee 0556
 Just Quality 1889
 JVC 0653 1795 1818 2118 0606 0371
 0036 0218 0418 0093 0650
 Kaisui 0218 0037 0556 0455 0009
 Kambrook 0264
 Kapsch 0163 0361
 Karcher 0037 0556 0370 0610 0163 0264
 0714 1556 0606 1982 2125 1308
 Kathrein 0556 0037 0880
 Kawa 0371
 KB Aristocrat 0163
 KDS 1687
 Kendo 0610 0037 0556 0163 0519 0512
 0370 0411 0648 1585 1037 1437
 0486 1667 1163 1137 2676
 Kennedy 0163
 Kennex 1037
 Kenstar 2331
 Kenwood 0105
 Keydo 1702
 Keymat 1771 1326 1891 1413 1893 1888
 1889
 Kingsbrook 1037
 Kioto 0706 0785 0556
 Kiton 0556 0037 0668
 Kneissel 0037 0370 0610 0411 0374 0499
 0556 0292 1908
 Kobra 1467 1298
 Kolster 0037 0556 0218
 Konichi 0009
 Konka 0037 0556 0371 0714 0418 0218
 0587 0754 0779 0606
 Kontakt 0487
 Korpel 0037 0556
 Korting 0370
 Kosmos 0037 0556
 Kotron 0412 0264 1900
 Koyoda 0009
 Kreisen 0876
 Kross 1536
 Kuba 0163
 Kuba Electronic 0163
 Kyoshu 0412 0418 0264

Kyoto 0163
 L&S Electronic 0865 0714
 LaSAT 0486 0370
 Lavis 1037 0037 0163
 Leader 0009
 Lecson 0037 0556
 Legend 0009
 Lemair 0411
 Lenco 0009 1795 0037 0163 0374 0556
 0587 1037 1983 1787
 Lenoir 0009 0890
 Lentec 1531 2031
 Levis Austria 0037 0556
 Lexsor 1196
 Leyco 0264 0037 0556
 LG 2182 1667 1423 1319 1840 1663
 0876 0178 0037 1305 1859 1842
 1664 0714 1637 1539 0606 0556
 0715 1681 0698 1232
 Liesenkötter 0037 0327 0556
 Lifetec 0037 0668 1037 1137 0519 2001
 0374 0009 0512 0655 0556 0714
 0218 0264 1248 1259
 2676 1163
 Linetech 1585 2676 2279 1667 1163 1037
 Linsar 0009
 Lloyd's 1037 1667
 Lodos 0512 0633 0790 1884 0556 0655
 Loewe 0370 0292
 Logik 0698 1865 1795 2486 0773 0009
 0264 0371 1702 0880 1217 1037
 1687 1645 2241 0037
 Logix 0668 0519
 Luker 1982
 Luma 0037 0163 0411 0556 0374 0009
 2023 0037 0556 0163 0361 0264
 Lumatron 0037
 Lumenio 0037 0009 0556
 Lux May 1163 0480 0361 0208 0356 0548
 Luxor 0163 0346 0473 1037 0631
 0047 0178
 LXI 0037 0556
 Madison 1687
 MAG 0163
 Magnadyne 0037 0556 1254 0036 1506 0780
 Magnavox 1069 1139 0753
 1556
 Magnum 0648 0714 0037 0556 0715 1289
 0264
 Mandor 0037 0556 0264 0035 0163
 Manesth 0037 0876 0556 0668 1037 0163
 Manhattan 1626 1467 1298 1702 1709 1606
 Maqma 0037 0556 0412 1532
 Marantz 0037 0556 0374 0009 0714 0715
 Mark 1846 1847 2246 1770 2668
 Marks and Spencer 1556 0556 0037
 Mascom 1997
 Mastec 0499 0037
 Master's 0218 0371 0009 0264 0037 0556
 Masuda 0443 1163 1037 2007 1916 2486
 Matsui 0037 0195 0556 0487 0009 0355
 0036 0371 0455 0163 0035 0208
 0191 0335 0714 1908 1666 0880
 2022 2279 1667 2676
 Matsushita 0650
 Matsviama 0587
 Maxam 0264
 Maxdorf 0773 0698 0706 0264
 Maxess 2493
 Maxim 1982 1556
 MCE 0009
 Medialine 1964
 Mediator 0037 0556
 Medion 0714 1376 0808 0037 0519 0668
 0556 0512 1137 0698 1908 1037
 1437 1900 1248 1259 0245 0631
 0880 1289 1916 1556 1667 2001
 2279 1645 2676 1163
 MegaDrive 1259
 Megas 0610
 Megatron 0178
 MEI 1037 0037 0556
 Melelectronic 0346 0037 0512 0109 0343 0105
 0374 0009 0480 0411 0163 0287
 0556 0624 0634 0361 0191 0195
 0661 0714 1652
 Memorex 0009 1037 0178 0650
 Memory 1983
 Memphis 0009
 Mercury 0037 0009 0698 0264 0556 0706
 Merritt 0548 0361 0163

Metz	1533 1637 0746 0388 0447 0367	Odys	1795
	1163 0195 0535 0554 0191 0037	Okano	0370 0037 0556 0264 0009
	0556 0587 0063 0668 1037	OKI	1037 2125 2200 1667 1585 2676
MGA	0178 0037 0556 0218		1308 1163
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0808 1372	Ölevia	1588
	2001 0714	Olidata	1376
Microspot	1614	Omega	0264
Microstar	0808	Omni	0780 0891 0698 0826
MicroTEK	0820 0698 0860 0706 0264	Onei	1667
Midland	0047	Onn	2166 1709 1556 1667 2055 2125
Mikomi	1667 1163 0744 1585 0037		0556 1770 2279
Minato	0037 0556	Onwa	0371 0602 0218
Minerva	1248 0487 0535 0195 0191 0554	Onyx	1709 1770
	0108	Opera	1308 0037 0556 0714
Ministry of Sound	1667	Optimus	0650
Minoka	0412 0037 0556	Optonica	0093
Mirai	1666 1852 1651 0000	Orava	1037
Mirror	1900	Orbit	0037 0556
Mitsai	1556	Orbitech	2422
Mitsubishi	0108 0512 0093 0178 0037 0036	Orion	2007 2031 2032 2005 0037 0443
	0535 0556 0208 1037		0355 0714 2108 0556 0655 0009
Mitsuri General	0163		0264 0412 1916 1908 0880 1196
Mivar	0609 0292 2386 0370 0517		2001 1954 1037
Mogen	1820	Orline	0037 0218 0556
Monaco	0009	Ormond	0668 1037 0037 0556
Moree	0037	Osaki	0218 0264 0037 0412 0374 0355
Morgan's	0037 0556		0556
Motorola	0093	Osio	0037 0556
MTC	0370 0512 0163 0361	Oso	0218
MTlogic	0714 1308 2050 2104	Osume	0036 0218 0037 0556
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037 1556	OTIC	1687 1645 1983
	1982	Otto Versand	1505 0036 0093 0512 0037 0556
Multitech	0009 0486 0037 0370 0556 0264		0535 0195 0554 0191 0361 0109
Murphy	2005 1849 0443 2246 0163		0226 0009 0343 0519
Musikland	0037 0218 0556	Pace	1908
Mx Onda	1687 1983 1645 1820	Pacific	0037 1916 2060 0556 1137 1908
MyCom	1376 0178		0714 1037 0443 1372
Myryad	0556 0037	Packard Bell	1314
NAD	0865 0178 0361 0163		
Naiko	0037 1982 0606 0556	Palladium	0370 0037 0655 0411 0714 1137
Nakimura	0374 0037 0556		0191 1505 0418 0554 0556 0327
Naonis	0163		0163 0519 1982
Narita	1982	Palsonic	0264 0412 0037 0218 0698 0556
NAT	0226		0773 0779 0418 1183 1196 1326
National	0226		1681 1795 2461 2410
Naxa	2104	Panache	1585
NEC	0170 0587 1704 1270 1367 0876	Panama	0009 0264 0037 0556
	0036 0898 1775 2461 0455 0009	Panasonic	0650 1636 2477 1650 0226 1310
	0374 0037 0556 0245 0499 0653		0361 0853 0367 0037 0556 0163
	0661		0548 0108
Neckermann	0037 0191 0370 1505 0554 0556	Panavision	0037 0411 0556
	0163 0327 0418 0411 0512	Papouw	0037 0556
NEI	0037 0556 0371 0163 1037	Park	1376 2104
NEO	0754 1372	Pathe Cinema	0163 0292 0370
Neon	1732 2246 1770	Pathe Marconi	0501 0109
Neovia	0865 1964 0876 1376	Pausa	0009
Nesco	1908	Penney	0178 0047
Nesx	1732	Perdio	0163 0037 0556
Netsat	0037 0556	Perfekt	0037 0556
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218 0714	Petters	1523
New Tech	0037 0009 0556 0343	Philco	0037 0074 0418 1029 0163 0370
New World	0218		0786 0556 0481 0519
NEX	1814	Philex	0163
Nikkai	0218 0037 0556 0264 0035 0009	Philips	0556 0037 0810 1506 0639 1815
	0036 1667		1744 2015 1583 1867 0605 1887
Nikkei	0714 2169 2172		2800 0554 0343 0374 0009 0361
Nikko	0178		1505
Nimbro	2104	Phocus	1289 1308 0714 1652
Nintaus	0891	Phoenix	0037 0556 0370 0486 0163
Noblex	0037 0430 0264	Phonola	0037 0556
Nogamatic	0501 0109	Pilot	0556 0037 0712 0706
Nokia	0361 0163 0861 0480 0548 0473	Pioneer	1260 0760 1457 0170 0679 0037
	0339 0208 0374 0631 0606 0346		0556 0343 0361 0109 0163 0287
	0610 0109		0486 0512
Norcent	1588	Pionier	0370 0486
Nordmende	0560 0891 0109 2331 0287 2001	Plantron	0037 0556 0264 0009
	0501 0343 2332 0195 0037 0556	Playsonic	0714 0037 0339 0715 1652
	0335 0163 1259 1248 0714 1289	Polar	0037
	1413 0443 2007 1585 1667 2329	Polaroid	1523 1565 1314 1720 1645 0865
	1163 1308		1687 1326 2125
Norfolk	0163	Policom	0109 0361 0163 0074 0501 0535
Normerel	0037 0556	Poppy	0009
Novak	0037 0556	Portland	0374 0624 1909
Novatronic	0037 0105 0374 0556	Power Acoustik	1865
Novex	1523	Powerpoint	0487 0037 0556 0698 1770 1820
Novita	1585	Prandoni-Prince	0361
Nurnberg	0163 0361	Premier	0009 0264 0891 1878
NU-TEC	0820 0455 0698 0037 0556 0821	President	0860
	1779 0706 0264	Prestigio	1900
O.K.Line	1037 1372 1556	Prima	0009 0264 0815 0783 0412 1196
Oceanic	0163 0361 0208 0563 0473 0548	PrimeView	1606
	0480 2001	Princess	0698 1326
Odeon	0264 1795	Prinston	1037

Prinz	0361
Profex	0009 0163 0361
Profi	0009
Profilo	1556
Profitronic	0037 0556
Proline	0634 1613 1727 1037 1545 2135 0625 0037 0556 0411 1376 2104 2223
Proscan	0047
Prosonic	0037 2031 0556 1739 1865 0370 0374 2085 0371 0880 0668 1376 0714 2139 2676 1820 1893 2001 1372 1770 1732 2090 1314 2106 1163 1709 0606 2197 2100 1787 2125 1545 1849 0715 1196 2050 2021 2663 1523
Protech	0037 0556 0009 0264 0418 0668 0163 0486 1037
Protek	1891
Proton	0178
Proview	1687 1645
Provision	0499 0037 0556 1037 0714 1372 1531
Proxima	1430
PVision	0876 2001
Pye	0037 0556 0554 0374 0412
Pyle	2196
Pymi	0009
Quadral	0218
Quadro	0753 1326 0556 0037 0821 1667 1163
Quasar	0650 0865 0009
Quelle	0037 1505 0501 0109 0512 0535 0554 0191 0361 0036 0074 0327 0105 0668 0556 0195 0264 1037 0346 0009
Questa	0036
Radialva	0109 0218 0163 0037 0556 0287
Radiola	0037 0556
Radiomarelli	0037 0556
Radionette	0714
RadioShack	0037 0556 0047 0178
Radiotone	0009 0037 0556 0370 0418 0412 0648 0668 0264 1037
Rank Arena	0036 0602 0753
RCA	0047 0618 0625 0093 2403 2429 0560 0335 0343 0753
Realistic	0178
Recco	0706
Recor	0037 0418 0556
Rectiligne	0037 0556
Red	2032
Red Star	0037 1556 0556
Rediffusion	0361 0548 0036 0346
Reflex	0037 0556 1037 0668
Relisys	1739 0877 1645 0865 0876 1298 1376 1585 1612
Render	2196 2384
Reoc	0714 0624 0634 1909 2197
Revox	0037 0808 0556 0370
Rex	0411 0163 0264
RFT	0292 0370 0264 0037 0556 0063 0486
Ricoh	0037 0556
Rinex	0773 0418 0698 0264 0706
R-Line	0037 0556 0163
Roadstar	1037 0715 0009 0418 0037 0556 0714 0668 0218 0264 1916 1900 1555 1326
Rodex	0037 0556
Rolsen	0819 0037 0556 2098 2037 2001
Rover	0036 0877
Rowa	0264 0698 0712 1441 0009 0706 0587 0037 0556
Royal	0418 0606
Royal Lux	0370 0412 0335
Rukopir	0556 0037
Saba	0625 0109 0560 0343 0287 0163 0501 0361 0335 0548 0650 0714 1588
Sagem	0610 0455 0830 0618
Saisho	0634 0374 0009 0163 0264 2022
Saivod	0037 1982 1163 0556 0668 1556 2668 0712 1037
Sakaï	0163
Sakyno	0455
Salora	0163 0356 0361 0548 0339 0208 0480 0631 1556 2125 2197 2001 0335
Salsa	0335
Sambers	0517
Samsung	2051 0618 0812 0814 0178 0587 0093 0556 1249 0644 1235 0009 0037 0370 0264 0517 0519 0163

Sansui	0037 0729 1709 0706 0556 0655 0371 1935 0602 0455 0861 0888 0753 1531 0898 0826 0698 0264 0806 0714 1964 1248 1681 1556 1703
Santon	0009
Sanyo	0208 1142 1208 0036 0292 0370 2461 0339 1649 0009 1362 0163 0037 0556 0486 0170 1037 1667 1163 1585 2279 2676
Save	0037 0556
Saville	1908
SBR	0037 0556
ScanSonic	1787
Schaub Lorenz	0548 2241 2169 2172 0714 0361 0606 0486 0374 1372 1363 2100 1667 2125 0876 1308 2200 2676 1163
Schneider	1137 2676 0037 0556 0519 0343 0371 0361 0218 0668 1037 0163 0648 0714 0624 1909 1908 1982 1916 1617 1372
Schönteck	1037
Scotch	0178
Scotland	0163
Scott	0178 1523 1983 1795
Sears	0047 0178
Seaway	0634
Seelver	0556 1037 0037
SEG	1037 2239 0037 1163 0556 1437 0668 0487 0009 0163 0264 0634 0036 0218 1909 0624 1667 2125 1523
SEI	1505 0163 0037 0556
Sei-Sinudyne	1505 0037 0556
Seitech	1217 1372
Seleco	0163 0411 0371 0036 0264 0346
Sencora	0009
Sense	1847
Sentra	0035 0218 0009
Serie Dorada	0178
Serino	0610 0455 0093 1193
Sharp	0093 1193 1659 2402 2676 2214 0036 1587 1819 0653 1163
Shinelco	1889 2104
Shintoshi	0037 0556
Shivaki	0037 0556 0443 0374 0178
Show	0418 0009 0698 0264 0706 0037
Siam	0037 0556
Siarem	0163
Siemens	0191 0535 0554 0195 0327 0037 0556 0361
Siera	0037 0556 0587
Siesta	0370
Silva	0037 0556 0361 0648
Silva Schneider	0753 1556 2166 0648 2125
Silver	0036 0037 0455 0556 0361 0715 0163
SilverCrest	1037 0037 0556 2676
Simz	1820
Singer	0009 0806 0698 1556 0037 0556 0335 0163
Sinotec	0773 2012 0418 0606 0698
Sinudyne	1372 0163 0361 1505 0037 0556 1908 0606
Skantic	0356
Sky	1612 1614 0880 0037 0178 0556 1613 1606 1775 1376 0661 0865
SKY Brasil	0880
Skymaster	0105
Skysonic	0753
Sliding	0865 0880 1372
SLX	0668
Smaragd	0487
S-Media	1217
Soemtron	0865 1298
Sogo	1376 2050
Solavox	0361 0163 0548 0037 0556
Sonawa	0218
Sonic	1878 0753 1702
Soniko	0037 0556
Soniq	1467 1298 1702 2474 2493
Sonitron	0208 0370 0339
Sonix	1732
Sonneclair	0037 0556
Sonoko	0037 0556 0009 0264
Sonolor	0208 0163 1505 0548 0361
Sontec	0037 0556 0370 0009
Sontech	1983
Sony	0000 1505 1825 1651 0810 2778 0653 1685 0834 0036 0218 0374 0037 0556
Sound & Vision	0178
Soundesign	0178

Soundwave 0037 0556 0418 0715 1846 1847
 SOVOS 2239
 Soyea 0773
 Soyol 1709
 Space Tek 2031
 Spectra 0009
 Spectroniq 1687
 Ssangyong 0009
 Staksonic 0009
 Standard 0037 2090 0556 1037 0218 0009
 0374 1709
 Starion 1037
 Starlite 0009 0163 0037 0556 0264 0412
 Stenway 0218
 Stern 0163 0264 0411
 Stevison 1982 1556
 Strato 0037 0556 0264 0009 1787
 Strong 1163 1667 1037 0037 0556
 Sungoo 1248 2037
 Sunic Line 0037 0556
 Sunkai 0355 0455 0218 0610 0037 0556
 0487 0865
 Sunny 0037 1617
 Sunstar 0371 0037 0556 0009 0264
 Sunstech 2001 1779 1964 2668
 Sunwatt 0455
 Sunwood 0037 0556 0009
 SuperScan 0093
 Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264 0455
 0037
 SuperTech 0009 0037 0556 0218
 Supervision 0698 0264
 Supra 0178 0374 0009 0037
 Supratech 2211 2208 2206
 Supreme 0000
 Susumu 0335 0218 0287
 Sutron 0009
 SVA 0698 0865 1703 0264 0587 0455
 0208 0706
 Svasa 0698 0208 0706 0264
 Swedx 1606
 Sweex 2474
 Swisstec 1775 1614 1606 1613 1612 0880
 1376 0865 1776 1849 2059 2104
 Sylvania 1595 1394
 Sysline 0037 0556
 T+A 0447
 Tahoci 0561
 Tamashi 0642
 Tandberg 0367 0411 0109 0361 0163
 Tandy 0218 0093 0163
 Targa 0618
 Tashiko 0036 0170 0163
 Tatung 1720 0037 1248 1556 0556 1908
 1259 1372 1916
 Taurus 2197
 TCL 0898 2403 2414 2429 1916 0625
 TCM 0714 1289 0808 2001 1308
 Teac 0698 1645 2168 0037 1437 1037
 0556 0512 0712 0668 0455 0706
 0264 0624 1909 0178 0009 0412
 0418 0170 0714 1667 0898 1617
 1363 1795 0587 1770 1709 1820
 2032 2241 2761
 TEC 0009 0335 0037 0556 0361 0163
 Tech Line 0037 0556 0668 1437 1163
 Technica 0218
 Technica 1982
 Technics 0650
 Technika 2106 2032 1865 2168 2059 1849
 2212 1667 1983 1585 2125 2426
 2197
 TechniSat 0655 0037 0556 0163 2422
 Technisson 0714 1289 1652
 Techno 1585 1037
 Technol Ace 0698 0264 0634 0374
 Technosonic 0625 2032 1982 0499 0556 1893
 1372 0880 0037 1326 0714
 Technotrend 1702 1531
 Techvision 1709 2032 1531 1771
 Techwood 1163 1037 1667 2279
 Teckton 1376
 Technimagen 0556
 Teco 1523
 Tedalex 0698 0706 0606 0037 0418 0009
 0208 0891 0587 0806 0556 1709
 1531 1681 0264 1703
 Teiron 0009
 Tek 0820 0037 0698 0009
 TELE System 0876 2125
 Teleavia 0109 0501 0287 0343
 Telecor 0037 0556 0163 0218

Telefunken 0625 1667 0560 0587 0074 0109
 0698 0712 0343 0820 0896 0262
 0501 0754 1626 0780 0287 0891
 0819 1703 0335 1681 1536 0753
 0706 0037 0556 1878 0486 0714
 1556 0346 0821 1585 1588 1163
 2676
 Telefusion 0037 0556
 Telegazi 0037 0163 0218 0264 0556
 Telemeister 0037 0556
 Telesonic 0037 0556
 Telestar 0009 0037 0556 2090 1849 0412
 Teletech 0037 0556 0668 0009 1037
 Teleton 0163 0036
 Televideon 0163
 Teletv 0037 0556
 Telstar 1702
 Tempest 0009 0037 0556 0264
 Tennessee 0037 0556
 Tensai 0218 0037 0556 0009 0105 0374
 0371 0715 0163 1037
 Tenson 0009
 Tesla 0037 1037 0668 0714 1652 0715
 1137 0371 0519 0753 0556 0610
 Tevion 0519 1248 1298 1259 0556 1645
 1787 0648 1556 0767 0808 0668
 1667 2032 2100 1137 0865 1037
 1771 1687 2241 2373 2668 1289
 1585 0714 2023 2090 0037
 Textet 0374 0009 0218
 Thes 2031 2039 2038 2251 2250 1849
 2477
 Thomson 0625 0560 0343 0287 0109 0501
 0335 0037 0556 1588
 Thorn 0108 0109 0225 0343 0361 1505
 0074 0535 0499 0037 0556 0335
 0512 0036 0374 0035 0356 0501
 Thorn-Ferguson 0108 0109 0361 0499 0335 0035
 Time 1702 1997
 Tiny 1196
 TMK 0178
 Tobishi 0218
 Tokai 0037 0556 0668 0163 0374 0009
 1037
 Tokaido 1037
 Tokyo 0035
 Tomashi 0218
 Tongtel 0780 0587
 Top Show 0698 0773 0418 0009 0264 0706
 Topline 1037 0668
 Toshiba 1508 0508 0650 0093 0035 0820
 1704 1289 2676 0714 0036 1667
 0718 1935 1582 0109 0195 0191
 0618 1916 1908 0009 0698 0037
 1556 1037 2732 1163
 Tosumi 1982 1770
 Toyota 0009 0371 0264
 Trakton 0009 0264
 TRANS-continents 0668 1037 0865 0556 0037 0486
 Transonic 0037 0556 0455 0587 0512 0264
 0698 0712 0418 0009 1363 1326
 0780
 Triad 0037 0556 0218 0009
 Trio 1687 1248 1645
 Tristar 0264 0218
 Triumph 0346 0556 0037
 TVE 2239
 TVTEXT 95 0556
 Uher 0037 0556 0374 0418 0486 0370
 0480
 Ultravox 0374 0163 0037 0556
 UMC 1606 1775 1614 1849 2059 2106
 2168 2426
 Unic Line 0037 0556 0473 0455
 United 0714 1889 1983 2477 0037 0715
 0556 1916 1908 1037 0587 1982
 2200 1652 1820 1770 1523
 Unitek 1709
 Unitron 1681
 Universal 0714 0037 0556
 Universum 0808 1037 0037 1163 0346 0668
 0105 0480 0195 0473 1437 1667
 0535 0361 0512 0370 0418 0036
 0163 0264 0556 0411 0074 0327
 1505 0501 0109 0631 0554 0009
 0170 0618
 Univox 0037 0556 0163
 Utax 0163
 V7 Videoseven 2031 0178 0880 1376 1217 1666
 0618 1651 1505 0000
 Vanguard 0037 0556
 Vector 2668
 Venturer 1727 1865 1545

Venus	1326
Vestel	1037 1163 1585 1667 0037 0668
	0163 0556
Vexa	0009 0037 0556
Victor	0653
Videocon	2331
Videologic	0218
Videologique	0218
VideoSystem	0037 0556
Videotechnic	0374
Videoton	0356 0163
Vidtech	0036 0178
Viewpia	0876
ViewSonic	1542 1588 1627 2111
Viore	2104
Vision	0037 0264 0556
VisionPlus	2426
Vistar	0361
Vistron	1363 1847 2142
Visual Innovations	2106
Vivax	1326 1308 1617 1702 0037 1709
Vivid	2483
Vivo	2032 2100 2410
Vortec	0037 0556
Voxson	0037 0556 0418 0163 0178 2197
	1779
Vue	1236
Walker	1667 2279
Waltham	0356 0418 0287 0037 0556 0668
	0109 1037 0163 0443
Wards	0178
Watson	1037 1248 1259 0556 0037 0163
	0009 0668 0218 0519 1908 1437
	1376 0327
Watt Radio	0163 0486
Wega	0037 0556 0036
Wegavox	0009 0037 0556
Welttech	0714 1652
Weltblick	0037 0556
Weltstar	1037
Westinghouse	0890
Weston	0037 0556
Wharfedale	0861 0896 1983 1613 1372
	0891 0860 0698 2212 0700 1372
	1037 1681 0714 0519 0556 1556
	2055
White Westinghouse	0624 0037 0556 1909
Wilson	0556
Winco	0412
Windsor	0668 1037
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	0880 0890 0865 1289 1298 0877
	1606 1217 1732
Worldview	0455
Woxter	1531
XDome	0508
Xenius	0634
Xiron	1983
XLogic	0698 0860
XMS	1441
Xomax	1770
Xoro	1196 1217 1372
Xrypton	0037 0556
Yakumo	1613
Yalos	1771
Yamaha	0650 1576
Yamishi	0455 0218 0037 0556
Yokan	0037 0556
Yoko	0037 0556 0218 0264 0009 0370
	0339
Yorx	0218
Ytawai	1531
YU-MA-TU	0037
Yüsmart	1613
Zenith	0624 1859 1909 1423 1305 0178
Zenor	0339
Zepto	1585
Zonda	0779 0698
ZX	1908

Argentina / Chile / Uruguay

Precauciones de seguridad para el control remoto

- No exponga el control remoto a ambientes extremadamente cálidos o húmedos.
 - No derrame líquidos sobre el control remoto.
 - No golpee o deje caer el control remoto.
 - No desmonte el control remoto.

Disposición del producto

No deseche este producto junto con la basura normal, infórmese sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos para eliminar el producto correctamente. Esto evitará las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Precauciones de seguridad con la batería

- Advertencia: Use solamente pilas "AAA".
- No coloque las pilas en el control remoto con la polaridad invertida.
- No cargue, caliente, abra o dañe las baterías de ninguna manera.
 - Retire las pilas del control remoto cuando no se utiliza el control remoto durante períodos prolongados para evitar posibles daños causados por fugas de líquido de la batería;
 - No deje pilas agotadas en el control remoto.
 - No mezcle diferentes tipos de pilas.
 - No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
- Tomar precauciones para evitar que los niños puedan poner una batería en la boca o tragarse una batería.
 - Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, la boca o los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.
 - No intente recargar las pilas.
 - No tire las pilas al fuego.

Disposición de la batería

No tire las pilas con la basura doméstica normal, infórmese sobre la recogida selectiva local de pilas usadas para disponer correctamente. Esto evitará las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Brasil

Precauções de segurança do controle remoto:

- Não exponha o controle remoto a ambientes extremamente quentes ou úmidos.
- Não derrame líquidos sobre o controle remoto.
- Não bata nem deixe cair o controle remoto.
 - Não desmonte o controle remoto.

Descarte do produto

Não descarte este produto com o lixo doméstico normal, mas informe-se sobre o local adequado para eliminar produtos elétrico e eletrônico corretamente. Isso irá evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Bateria: precauções de segurança

- Aviso: Utilize apenas pilhas "AAA".
- Não coloque as pilhas no controle remoto com as polaridades invertidas.
 - Não carregue, aqueça, abra ou danifique as pilhas de forma alguma.
- Retire as pilhas do controle remoto quando não for utilizá-lo por longos períodos para evitar possíveis danos causados por vazamento de fluido da bateria;
 - Não deixe as pilhas gastas no controle remoto.
 - Não misture tipos diferentes de pilhas.
 - Não misture pilhas velhas com novas.
- Manter longe do alcance de crianças. Crianças jamais podem colocar a bateria na boca ou engoli-la.
- Se o fluido da bateria entrar em contato com a pele, boca ou os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e procurar um médico.
 - Não tente recarregar as pilhas.
 - Não jogue as pilhas no fogo.

Descarte as pilhas

Por favor, não jogue as pilhas com o lixo doméstico normal, mas informe-se sobre a coleta local para as pilhas gastas ao dispô-las corretamente. Isso irá evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Servicio de atención al cliente

Argentina
ONE FOR ALL Argentina SRL
Tel: 011-4807-3434

Chile
Soc. Comercial Estibill Ltda
Tel: +56 2 232 3511

Uruguay
Barraca Europa
Tel: +598 2 924 9484
Fax: +598 2 924 0017

Serviço de apoio ao cliente

Brasil
e-Mails: Assist. técnica:
opecoservice@opeco.com.br

Argentina / Chile / Uruguay

Garantía Limitada

ONE FOR ALL otorga al comprador originario, por un plazo máximo de 1 año desde la entrega del producto contenido en éste embalaje a dicho comprador, una garantía por defectos o vicios de cualquier índole (incluyendo los vicios redhibitorios) cuando éstos afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento. Salvo que se pruebe lo contrario se entenderá que la fecha de entrega del producto al comprador originario (plazo desde el cual comienza a correr el plazo de garantía otorgado) ocurrió en la misma fecha de compra del mismo, siendo necesario presentar o exhibir el ticket de compra del producto para hacer efectiva la presente garantía. Durante el plazo de vigencia de la garantía y siempre que se den los presupuestos mencionados, ONE FOR ALL reemplazará o reparará este producto, en forma gratuita, pudiendo a su criterio, en caso de proceder a su reparación, utilizar a tal fin partes o repuestos nuevos o reconstruidos.

En el caso de que este producto no contenga el código de aparato correcto, será actualizado. En el caso de que este control remoto no se pueda actualizar, será sustituido por un control remoto que contenga el código correspondiente en cuanto dicho código esté disponible.

Esta garantía no cubre los daños o fallas causados por productos o servicios que no han sido suministrados por ONE FOR ALL, o que sea el resultado de un accidente, uso inapropiado, abuso, negligencia, manejo inapropiado, aplicación equivocada, mala instalación, ajustes, mantenimiento inapropiado, alteraciones, mal ajuste de los controles del consumidor, modificaciones, uso comercial, o aquello que sea atribuible a un acto de Dios.

No existen garantías escritas, excepto las mencionadas más arriba. ONE FOR ALL NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O QUE PROVENGAN DE CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA. TODAS LAS GARANTÍAS ESCRITAS E IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE MERCABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADOS POR EL PERÍODO DE

GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo tanto las exclusiones o limitaciones de más arriba puede que no correspondan en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es también posible que usted tenga otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Copyright 2012 de ONE FOR ALL. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en cualquier tipo de sistema de recuperación, o traducida a cualquier idioma, en cualquier forma o por cualquier método, electrónico, magnético, óptico, manual o de otra manera sin la autorización previa y por escrito de ONE FOR ALL.

One For All Argentina SRL
Av Las Heras 2126, 5th floor, suite C
Zip Code 1127, Recoleta, Capital Federal,
Argentina

Brasil

Termo de Garantia

A ONE FOR ALL concede ao primeiro adquirente do produto por um período máximo de 1 ano da data da compra, uma garantia contra defeitos ou vícios de qualquer natureza que afetem o funcionamento adequado do produto. Salvo prova em contrário, o termo de garantia terá início a partir da data da compra do produto sendo obrigatória a apresentação da respectiva nota fiscal para a validade desta garantia. Por este período de garantia a ONE FOR ALL, conforme sua opção, substituirá ou consertará este produto e somente em território nacional (utilizando peças novas ou recondiçionadas).

Se este produto apresentar algum defeito e desde que este tenha sido montado e manuseado conforme orientações descritas no manual do usuário que o acompanha, será efetuada a sua troca no prazo máximo de 30 dias da comunicação de defeito do produto, sem qualquer despesa.

No caso deste produto não conter o código de aparelho correto, será então atualizado.

Na impossibilidade de atualização deste controle remoto, será então substituído por outro controle remoto que contenha o código aplicável no menor prazo possível, pois estará sujeito a disponibilidade em estoque.

Esta garantia não cobre danos ou falhas causados por produtos ou serviços que não são fornecidos pela ONE FOR ALL, ou que resultem de acidente, mau uso, abuso, negligência, manuseio errôneo, má aplicação, instalação errada, ajuste incompatível para instalação, manutenção inadequada, alterações, ajustes do controle feitos pelo consumidor, modificação ou uso comercial ou modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela ONE FOR ALL.

A garantia também não será válida se houver remoção/alteração do número de série ou da identificação do produto

O consumidor fica ciente de que não há quaisquer outras garantias expressas ou implícitas além das relacionadas acima.

A ONE FOR ALL NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER EVENTUAIS PERDAS E DANOS RESULTANTES DO MAU USO DESTA PRODUTO OU DECORRENTE DE MAU FUNCIONAMENTO OU PARALISAÇÃO ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE APENAS NOS TERMOS DESTA CERTIFICADO DE GARANTIA. FICA O CONSUMIDOR CIENTE DE QUE TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS DE COMERCIALIZAÇÃO OU PARA UM FIM ESPECÍFICO, ESTÃO LIMITADAS AO PERÍODO DE GARANTIA DEFINIDO ACIMA.

A ONE FOR ALL garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica par a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de garantia aqui definido e consoante os dados de contato que constam do manual.

Copyright 2012 pela ONE FOR ALL. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação, ou traduzida para qualquer idioma, em qualquer circunstância ou qualquer meio, eletrônico, mecânico, magnético, ótico, manual ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da ONE FOR ALL.

Produto importado.
Comercializado por Opeco Operações Comerciais Imp. Exp. Ltda
CNPJ.: 68.926.641/0001-05
Rua General Flores, nº 74
São Paulo – SP
e-Mails: Assist. técnica: opecoservice@opeco.com.br

Español

El embalaje incluye:



Control Remoto
Universal URC-6419

-
Control Remoto
Universal URC-6419

Português

A embalagem inclui:

Guia del usuario



-
Manual de instruções

Lista de Marcas
y Códigos
&
la garantía



-
Lista de Marcas
e Códigos
&
o Termo de Garantia

