Contour 4 , URC1240 , 75x250_Codelist_OpmaakI 1 31-03-16 14:30 Pagina 1


ONE FOR ALL
Universal Remote Control
Contour 4 Device
TV
A.R. Systems 0037 0556
Accent 0037 0556
Acoustic 0037 0556
Acoustic Solutions 1339 2279 1523 1585 1985 1037
2676 1163
Acron 9093
Adcom 0037 0556
AEA 1152 1037 1163 1667 1785 2719
AEG 0037 0556 0208 0634 0451
Agfaphoto 2279 1585 2676 0037
Agora 0037 0556
Aiko 0037 0556 0208 0634 0451
Aiwa 3512 2508
Akai 1339 2279 1297 2208 0037 0714
1626 2719 1037 1523 1585 1163 1852
2676 3067 1163 1523 1652 3512
4240
Akiba 0037 0556
Akira 0037 0556
Akito 0037 0556
Akura 1170 2285 1667 0714
1700 1037 1667 0037
0556 1523 0668 2668
1585 1983 1353 2719
Alba 0037 0556
1667 0037 0556 1523 0668 2668
1585 1983 1353 2719 2059 2668
Alcyon 1523 1585 1983 2668 3865
2676 0587 1983 2668 0037 0668
Alden 1983 1353 2567 2214 4152
4240
Alize 1667 1163 0037 0556 1037
Allister 0037 0556 0650
Allure 0037 0556 0650
Amitech 0037 2719 0037 0668
Amstrad 1523 1585 0668 2719 2214
Anam National 2668
Anderson 2676 1585 0668 2668
Antech 0037 2719 0037 0668
Anzenic 1523 1585 0668 2719 2214
AOC 2668
Apex 1606
Arcam 0714 3423 2125 0037 2890
arctic 1652
Arena 1654 0633 0037 0556
Arena 0037 0556
Argosy 0037 0556 0037
ART 1667 1163
Art Mitto 0037 0556
Arteq 0037 0556
Astra 0037 0556
Asus 4240
Atec 0037 4240 0556
Atlantic 4240
Audiosonic 0037 0556 0714 2059
Audiovox 1983
Aurora 0451
Autech 1163 1585 2676 1667
Autovox 0037 0178 0451 0556 2530 3296
AWA 2457
Axeon 0714
Axion 2719
Azalai 2719
Azay 0208 3512 4142
B&O 1523 1163 0668 0556
Baird 0037
Bang & Olufsen 0620
Basic Line 1037
Bauer 2107
Bauhn 2461 3611
Beko 0037 0556 0715 0512 0037 0556
1523 2530
0178
Beldstar 0037 0556
Bell&Howell 0037 0556
Bell2Bell 0037 0556
Bentech 0037 0556
Bentley 0037 0556
Benton 1326 1413
Bentron 0037 0556
Berthen 0668 0556
Bestar 0037 0556
Bestwell 1326
Besa 2493
Black Diamond 1037 0556 0556 1163
Blaupunkt 1709 2196 0195 2426
4142
Blaupunkt 2279
Bluesky 1849 2668 2714 4059
Blue Media 0037 0556
Bluesky 0037 1037 1163 0714
Bluetech 0208 0625 1652 0556
Blyss 2196 2426
Bluetech 2196 2426
Bluetech 2197 2799
Blush 1709
Bogo 0037 0556
bogo 2561 3512 3528
BPL 0037 0556
BPL 0037 0556
Brandt 0625 2676 1585 1667
Brimax 1709
Brinkmann 0037 0556
Brionvega 0037 0556
BSR 3512 2535 3005 2676
2457 3589 3790 4214
3964 1983 1353 1652
1037 1667 0714 0587
2059 1667 4340 0556
1585 3573 2125 1589
1983 1353 2567 2214
0556 0208 1248 1855
2888 1720 2097 2223
2426 4152 1556
Cameron 1523 0556
Campar 0037 0556
Carad 0037 0556 0668 1037
Carena 0037 0556
Carrefour 0037 0556
Casio 0037 0556
CAT 1667
Cathay 0037 0556
Celcus 0037 0556
1163 1667 1585 0037
0556 1523
Celebrity 0037 0556
CGE 1983 1709 2673
Centrum 1037
Centurion 0037 0556
Changhong 3296 3434
Chiaro 1667
Chimei 3067
Cimline 0451
Cinex 1556
Citizen 0451
Clarity 0037 0556
Clarivox 0037 0556
Classic 0037 0714 0556 1163
Clayton 1037
CMX 2799 2968 3296 3967
Condor 0037 0556
Conia 0037 1523 2032
Contec 0037 0556
Contec 0208
Continental 0037 0556
Cosmo 2530 4152 4340 3512
Craig 0037 0556
CPTEC 0625 1163
0037 0556 0714 0208
0451 1037 1652 0668
Curtis Mathes 0093 0451
Cybertech 1983
Cytronix 1298
D Box 0037 0556
Daewoo 0634 1849 2125 2275
0037 0556 0451 0714
2059 3296 2457
Daisai 0714
Dansai 2719
Datsun 0037 0556
Datsun 0208
Dawa 0037 0556
Daytron 0037 0556
De Graaf 0208
DEC 1326
Decca 0037 0556
Dektron 0037 0556
Delmo 0037 0556 1849 2710
2676 2197 3067 1770
Desmet 0208
Dex 0037 0556
DEXP 3434
DGM 2719 2059
DGTEC 2714
Diamant 0037 0556
DiBoss 0037 0556
Dick Smith 0037 0556
Electronics 1326 3296 2530 2457
Differo 0037 0556
Digatron 0037 0556
Digiline 0037 0556 1163 2676
Digiline 0037 0556 0668
Digitalex 0037 0556
Digimate 2719
Digital Device 1606
Digitek 1709
Dixi 0037 0556
Dixitron 3194 3061
DLG 0037 0556
Dnubos 2799 2567 2676 3528
Domeos 0037 0556
Domin 3434 3528
Domos 0037 0556 0037
DSE 2457 1556 1682 2032
1326 2296 2530
4340 0037 0556 1037
2032 2153 3005 2676
2457 3589 3790 4214
3964 1983 1353 1652
1037 1667 0714 0587
2059 1667 4340 0556
1585 3573 2125 1589
1983 1353 2567 2214
0556 0208 1248 1855
2888 1720 2097 2223
2426 4152 1556
Dual 1163 1523 2719 3528
DUA 1326 2037 3611
Dual Sat 0037 0556 0668
Dumont 0037 0556
Dunlop 2719
Durabrand 0037 0556 1652 1037
1214
Dux 0037 0556
Dynatron 0037 0556
ECG 2799 2457 2530 3512
3611
E.S.C. 0037 0556
Easy Living 0037 0556
Easy Touch 2059
Emerson 2457 2719 2125
Encore 0037 0556
Eron 0037 0556
Electron 0037 0556
Electrohand 0000
Elekta 0037 0556
Elfunk 1037
ELG 0037 0556
Elgato 1037
Elin 0037 0556
Elonex 1776
Emerson 0037 0556
Hedson 0556 0037
Hicon 0037 0556
Highline 0037 0556
Hikona 0037 0556
Hinari 0208 0037 0556 2007
Hinell 0037 0556
Hisense 1383 2341 3296 0208
2037
Hitachi 2207 2006 2676 4340
1556 1585 1484 2005
2214 1373 1163 1037
1667 0634 1163 2007
2676 2719 1037 1523
Hitachi Fujian 2530
HKC 0037 0556
Höher 0037 0556
Homyshon 0037 0556
Hugen 1666
Hyco 0037 0556 0714 1037
1163
Hyundai 0037 0556 1326 1667
1163 0037 0556 1037
1163 1667 1652 0668
Iberia 0037 0556
Ibeq 0037 0556
Ideal 0037 0556
I-Joy 2868 3512 3067 3528
Imperial 0037 0556 2719 2197
Indiana 0037 0556 0668 0714
Ingelen 0037 0556 0451 0714
Ingo Devices 2719
Inno Hit 1667 1667 0037 0556
Inno Tech 2676 2279 1163 1585
Innoclerc 0037 0556
Innovaport 1298
Insignia 0037 0556
Inspira 1556
Interactive 0037 0556 0714
Interbuy 0037 0556 0512
Interfunk 0037 0556 0512
Internal 0037 0556
Intervision 0037 0556 0714
Intracom 0037 0556
Intrasonic 0037 0556 1138 1163
0808
Irradio 0037 0556 1996
Isuka 0037 0556
ITS 0037 0556
ITT 0037 0556 0208 1523 2299
2676 2676 1163 4340
Itt Nokia 0208
Jay-tech 3067 3611 2719
JGC 1709
JMB 0037 0634 0634 0556
JTC 0037 0556
Jubilee 0037 0556
JVC 0037 0556 0714 1556
1163 1667 1037 0556
0556 0208 0037 0556
0556 0714 1556
2125
Kaisui 0037 0556 0512
Karcher 0037 0556 0512
1585 1037 1163
Kathrein 2125
Kendo 0037 0556 0512
1585 1037 1163
Kenmark 0037 0556
Kennex 1037
Kenwa 2124 2248
Keymat 2676 2719
Kingsborough 0037 0556
Kiton 0556 0037 0668
Kneissel 0037 0556
Kobra 1298
Kolbert 0037 0556
Kolster 0037 0556 0714
Kondor 0037 0556
Kosmos 0037 0556
Kozumi Kozumi 0037 0556
L&S Electronic 0714
Lava 1037
Lavis 1037 0037
Lenoxx 0037 0556 1652
Lexon 2799 0037 0556 1037
Leyco 0037 0556
Lexy Living 0037 0556
Leyco 0037 0556
LG 2182 1840 1483 0178
0037 1840 0714 0556
0037 0556 0208
0037 0556
Liesenkötter 0037 0556
Lifetec 0037 0556
Linetech 0037 0556 1163
Linsar 0037 0556 1163 1667
1585 2676 2279 1667
1037 1163 0037
Logik 0037 0556 1163 1667
1585 1037 4340
Logik Logix 3268
Logik Lowry 0037 0556
Logik Luxor 0037 0556 1163 1667
4340 0208 1037 2676
2719 1037
LXI 0178
Madison 0037 0556
MAG 2719
Magnavox 0037 0556
Magnum 0714 0037 0556
Mainstay 0037 0556
Maneth 0037 0556
Manhattan 0037 0556 0668 1037
Marantz 1298 1709 1606
Marcel 0037 0556
Mark 0037 0556 0714
Marks & Spencer 0037 0556
Maxcom 1556 0556 0037 2125
2676
Master's 0037 0556
Matsui 0037 0556
Matsui 0037 0556
Matsushita 2676 1163
Maxens 2493
Maxim 0037 0556
Mediator 0037 0556 0714 1163
Medion 0037 0556 0714 1163
1585 1037 1667 0668
2676 2719 1523 2214
2197 3067 2676 3528
Memorex 0037 0556
Memory 0037 0556
Mercury 0037 0556
Metz 0037 0556 0714 1037
0208 0037 0556
Micromaxx 0037 0556
Micromaxx 0037 0556
Mikomi 1163 1585 1667 0037
0037 0556
Minerva 0037 0556
Ministry of Sound 0037 0556
Minoka 0037 0556
Mirai 1666 1852 1651 0000
Mitek 1556 3434
Mitsai 0512 0092 0178 0037
0556 0208 1037
Mivar 0037 0556 0714 1556
2125
Mizuda 0037 0556 0512
Modecom 0037 0556 0512
1585 1037 1163
Modern 0037 0556
Monet 0037 0556
Monitech 0037 0556
mp-max 0037 0556
MTC 0037 0556 0714 1037
MTogic 1667 3296 2125
Multitech 0037 0556
Murphy 2005 1849 2673 2007
2676 2719 1163
Musikland 0037 0556
My Onda 0037 0556
MyCom 0178
Mystery 0037 0556
Mystery 2530 3296 3849
Nabo 0037 0556
Naiko 0037 0556
Nakimura 0037 0556
NEC 0037 0556 0556 0653
Neckermann 0037 1585 0556 0512
Nedis 0037 0556 0512
Nei 0037 0556
Nesonic 0037 0556
Netsat 0037 0556
Neufunk 0037 0556 0714
Nevir 2799 2676 4340 3528
Nexon 0037 0556
Nikai 1163
Nikkai 0037 0556 1667
Nikkei 0714 2197 1585 1790
Nikko 2676 2279 1667
0178
Nikkomi 0208
Nokia 0037 0556 0714
Nordmende 1326 2530 2296 2368
Normend 0037 0556
Norsat 0037 0556
Nortek 0037 0556
Nova 0037 0556
Novatronic 0037 0556
Nu-Tec 0037 0556
O.K Line 0037 0556
Odyssey 0037 0556
Okano 0037 0556 0634 0451
OKI 3434 1667 1585 2676
Olevia 0037 0556
Omni 0037 0714
Onimax 0037 0556
Onkyo 0037 0556
Optimus 0037 0556
Optonica 0037 0556
Orava 0037 1163
Orbit 0037 0556
Orion 0037 0556 0714 1037
1585 1556 0668 2676
1666 1667 2279 1037
1163 0037 0556 0714
2676 2627
Orline 0037 0556
Osaki 0037 0556
Osio 0037 0556
Osume 0037 0556
OTC 0037 0556 0714
Otto Versand 1585 0037 0556 0512
0037 0556 0714 1037
Palladium 0037 0556 0512
Palsonic 0037 0556
Panache 1585
Panacom 0037 0556
Panasonic 0037 0556 0714
Panavision 0037 0556
Pathé 0037 0556
PEAQ 4340 3649 2676
Pendo 0037 0556
Perfekt 0037 0556
Philco 0037 0556
Philips 1506 2800 0556 1887
1585 2676 2719 2458
2813 1744 0605 2680
3760 2218 3679 4209
Phocus 0714 1652
Phonola 0037 0556
Phonola 0037 0556
Pilot 0037 0556 0714
Pioneer 1457 1260 0037 0512
Playsonic 0037 0556
Playsonic 0714 0037 1652
Polaroid 2676 1523 1667
4152 1720 2598 1667
1585 2279 2124
Powerpoint 0037 0556 1770
Progeria Digital 0668
PrimeView 1606
Princeton 1037
Princeton 0037 0556 0037 0714
Profilo 1556
ProScan 0037 0556
ProScan 2561 3512
Prosonic 0037 0556 0668
Protech 0037 0556 0512
Proton 0178
Provision 2001 2676
Qbell 2561
QDeX 4340
QONIC 0037 0556
Quadro 1326 0556 0037 1163
1667
Quartek 1606
Quelle 0037 0556
Quelle 0037 1585 0512 0668
1163
Radialva 0037 0556
Radiomarelli 0037 0556
Radiomarelli 0037 0556
Radiotech 0037 0556
Radiotone 0037 0556 0668 1037
RCA 0037 0556
Realistic 0178
Recor 0037 0556
Rectilgne 0037 0556
Red Star 0037 0556
Reflex 0037 0556
Reflexo 1298 1585 1989 1523
Regent 0037 0556 1163
Reoma 0037 0556
RFT 0037 0556
Ricoh 0037 0556
Rima 0037 0556
Roadstar 1037 0037 0556
Robin 0037 0556
Robway 0037 0556
Rolsen 0037 0556
Roman 0037 0556
Roadstar 0037 0556
Rukspir 0037 0556
Saba 0625 3434 0634 0037
0556 1585 2676 1583
Sagem 2197
Sagem 0037 0556
Saisho 0634
Salora 0037 0556 1163 1556
0668 2668 1037 1667
Salora 4340 0208 1556 2719
2197 2001 2676
Samsung 2051 0512 3113 3067
3618 0556 1312 2193
0037 0178
2299 2197 3802
Sandstrom 0037 0556
Sansei 0037 1667 1709 0556
Sanyo 0208 1585 2676 2719
1523 2299 1037
1667 0037 0556
1163 2279 0037
Schaub Lorenz 0037 0556 1163 1667
2719 2197 1163 2367
2676 2032 2153 3288
Schneider 2676 0037 0556 1585
3528 0668 1037 0714
1037 0178 1523 1983
2676
Schönblick 0037 0556
Schönblick 0037 0556
Schwaiger 0037 0556
Sea 0037 0556
Seaway 0037 0556
Sedeo 3268 3067
Seelver 0556 1037 0037
SEG 1037 3434 3668 1163
2673 2125 1523 0556
0037 0556 2719 1585
1595 0037 0556
Sei 0037 0556
Sei-Sinudyne 0037 0556
Selectline 0037 0556
Sele 0037 0556
Sentra 0037 0556
Servis 0093
Servis 1976 2676 2951 0093
3790 2214 1163 4340
Shinko 2530
Shintoshi 0037 0556
Shivaki 0037 0556 2007 0451
0178
Show 0037 0556
Siemens 0195 0037 0556
Sierra 0037 0556
Silva 0037 0556
Silva Schneider 1556 2125 2197 3067
Silver 0037 0556
SilverCrest 0037 0556 0668
Singer 0037 0556 0556
Sinudyne 0037 1585 1595 0037
Sky Media 0037 0178 0556 1606
1556
SLC 0668
Smart 1523
Smart 3067 3512
Smart 0037 0556
Sonic 0037 0556
Sonitron 0208
Sonneclair 0037 0556
Sonolor 0037 0556
Sontec 0037 0556
Sontec 0037 0556
Soundmaster 0037 0556
Soundwave 0037 0556 2673 2668
Soyo 0037 0556
Soyo 3067 3512
Soyotec 0037 0556
Tevion 1667 0714 1248 2032
2197 3268 0668 0556
0208 1037 2239 1556
1298 2530 1523 1652
1585 2125 2668 0037
0668
Thes 1849 2947
Thomson 0037 0556 2875 1588
Thorn 0037 0556
Thorn 0037 0556 0512
TMK 0178
Tokai 0037 0556 0668 1037
1652
Tokaido 0037
Tokyo 1606
Topline 0037 0668
Toshiba 1508 2676 2675 2732
0508 1652 1651 1414
0195 0618 0037 1556
0037 0556 0512 1652
3430 4340
Toumi 1734 0715 0037 0556
Transonic 0668 1037 0556 0037
0037 0556 0512 1163
1585 2676 2719 2197
Triad 0037 0556
Trident 0037 0556
Triumph 0037 0556
Tucson 0037 0556
TV Star 0037 0556
TV-Max 0037 0556
TVTEXT 95 0037 0556
UMC 0037 0556 1585
UMC 1606 2626 1709 1849
2196 2426 4142 2197
Unic Line 0037 0556
United 0037 0556 1163 1556
0668 2668 1037 1667
1585 2676 2719 2458
Universum 0037 0556 1163 1667
2676 3067 2457
Unitech 0037 0556
Unitech 0037 0556
Univox 0037 0556
VT-Videowave 0037 0556
Valvet 0037 0556
Vanguard 0037 0556
VD-Tech 3799 1002
Vestel 0037 0556
Vestel 1326
Vestel 0037 0556
Vestel 2676 1037 1163 1585
Vestel 0037 0556 0668
Vexa 0037 0556
Victor 0653
Videocon 2331 2548 3296
Videosonic 0037 0556
Videotech 0178
Vidtech 1588 2111
Vision 0037 0556
VisionPlus 2426 2706
Vistron 1363
Visual Innovations 2106
Vivax 1326 0037 1709
Autovox 3067
Voltmaster 0037 0556 2738 2813
Vonnic 0037 0556
Vortec 0037 0556
Vtech 1623 2676 1163
Wallsten 0037 1037 1585 4340
Walther 2676 0037 0556 0668
1037 2007
Watson 0037 0556 0037
0668
Wega 0037 0556
Wegavox 0037 0556 1667
Weltblick 0037 0556
Weltblick 0037 0556
Wesper 0037 0556
Westinghouse 0037 0556
Wilson 0037 0556
Winbest 0037 0556 0037 4340
Wine 0037 0556
Winter 0714
Wintel-el-Vision 1298 1606
XDome 0508
Xenius 0037 0556
Xinon 1983 1037
Xoro 3194
Yamaha 0650 1576
Yamishi 0037 0556
Yes 0037
Yoko 0037
Zenith 0037 0556
Zentek 0037 0556
Zentral 0037 0556
Zentralsat 0037 0556
Zenith 0037 0556
Zonda 0037 0556
Zonda 0037 0556
Zonda

Smart 1631 1334 0299 132
1413 3095 0740 3338
SmartVision 1631
Sogecable 0842
Sogno 3060
Sogo 3012
Solmedia 3109
Somera 1780 2386 2443 2444
Sonia 1563
Sony 0847 1558 0853 3202
Soyo 59
Star Sat 3419
Star Track 3419
Starcom 2418 3190
Starsat 1780
Starsat2000 1780
Stream System 1300
Stream TV 1300
Strong 1367 1409 1806 2235
2278 2326 1477 1663
2418 4242 0853 1284
1409 0879 2748 3424
2813 1993 2034 3905
STV 1996 2443 1516 1776
Sumit 1631
Sumy 2443
Sunray 2799
Sunsat 1780
Sunstech 1993 2738 2418 2813
SuperMax 1282
Supratech 2413 2765 3067
Supratech 3191
Systec 1334
Systeme 1334 3012 2938
Tatung 1334
Tbston 1407 2418 2718
TBS 1284
Teac 1225 1322 2813 4086
Technisat 2934 3284 1672 1836
2455
TechniSat 1195 3440 3441 1197
2540 1100 1099 1351
1322 0200 2813
Technoh 2278
Technomate 1278 1283 2342 3681
Technonic 1672
Technotrend 1672
Techwood 1284 1626 2034 1935
Telasat 2738
TELE System 2233 1409 2178 2739
2742 2954 2813 3043
3126 1993 2738 3859
4086 2765 4073
Tele2 1195 1197 2443 2144
4086
TeleClub 2813
Teleco 2938
Telefunken 1195 3190
Telefunken 3419 3674 3738
Telekarta 3855
Telemach 1780
Telenet 3060
TeleSAT 2631 2646
Telestar 1500 2540 1100 0200
1429 1334 1351 1626
1992 1193 1197
Telewes 2101 2458 1214 1300
1434 1439
Telewire 1232
Telit 3012
Telnet 2443
Telsey 1780 2938
TESEY 2540
Tevion 1626 2938
Tevia 1334 1672 1803 1409
Texon 1262 2443
T-Home 1692 2743
Thomson 1626 1867 1291 1693
2107 1175 0853 2160
1662 1409 1935 2813
2176 3093
Tiny 1672
Titan 2205 2757
Tivoli 1766 1736
TiviSat 2750 2737 2443 2726
2367
TLG 2765
Tlusgic 2765
T-Mobile 1545 2631 2443 3190
TNT Pays 1567
TNT SAT 2235 1692 2748 2429
2443 1866 1195 1197
2540
Tokai 0200 2938 3067
Tonna 1409 3458 3190
Top Up TV 1935
TopField 1352 1986 1783 1922
1824 2837 2838
Toshiba 1284 1693 1626
TreStor 2738 2813

Triax 3067
2934 1722 1986 2598
1200 0853 1291 1099
1626 2233 1413 2101
2813 3095
Tricolor TV 1176 3064 1915
Trisky TV 3007 3185
Turksat 3060
TurkturkKablo 3301
TV Star 3012
TV Vlaanderen 2631 2466 0853
Cablecom 1582 3477
Cablelink 2458 2646
Cabovisão 3436 2742
Canal+ 1567
Canal Digital 2430 2743 2408 2443
2030 1780
2131 2231 2563 2589
3265 2401 2132 2742
2947 3341
Cityclubtv 3477
Comhem 1429 2443 1176 1195
1197 1915 2513
Cyfra+ 2629 2696 1099 0740
Dany Box 2458 2646
Delta 2015 2942 2408 2443
Deutsche
Telekom 3270 2132
Digiturk 4086
DigitalBox 3419
DNA 2852 2030 1545 1780
2144 2443
Du 2443
Dyon 3688
Easy-One 3688
Echostar 2955
Elsat 3916 1615
Eutra 3080
Fiber 1615
Finnet 1545
Foxtel 4012
Foxtel 1356
Freebox 1976 1482
Gala 2437 2030
Get 2443
Glashart Media 1615 1898
Globo 2030
Gran Prix 3080
Grundig 2030
GuestComm 2030
Hanseatic 3688
Hathway 2030
Hispasat 2852 2030
Home 2443
Humax 2043 2889 2620 1983
2030 1780 2443 2742
3115 2174 2144 2408
2443
i-CAN 1585 2437
Innovative 3898
Inquam 1615
Intech 2437
InviTV 2437
Jambo 2030 3464
Juchtech 1981 1983 1958 2672
3516 2620 2101 2174
1868 1577 2443
KabelBW 2174 2889 1958 1981
1983 3477 1060
Kabelkiosk 2015 2942 2889
Kabeltex 2015 2942 2889
Kathrein 2742
Kendo 2030
Kreatel 2030
Labtec 2030 2675 3464 2437
Linksys 2271
Lumax 2030
Ziggo 1657 1499 2443 2408
Maximum 1615
Meo 2401
Metronic 2852 3092 3916 1562
2401 3723 4926 2030
2401 2675 3464
Motorola 2742
Movistar 1615 1898 3611
Nabo 3080
New Line 3688
Nexos 2436
Nikko 2030
NTV Plus 2443
Numericable 2443
Nuvo 2030
Oceanic 2030
Ocenic 2030
Optus 1060
Orange 2030
Orion Express 3855

Orton 2401 3620 1577 1060
3688 3855
Perki TV 2030 1577 1060
Perki TV
Pico Digital 3396
Pirelli 2174 2294 2672 1582
1958
Portugal
Telecom 2401
Premiere 2620 2174 1577
Primacom 2889 2442
Proton 3011 2030 2437
PrimeTV 2030
Qsat 1615 1898
quadral 2799
RFD Media 2030
RTAR 2030
Sagem 3532 2436 2407
Samsung 3532 2436 2407 2436
3532 3514
Sat-Integral 2401 2715 2174 1060
Sat-Integral 3662 2955 1987 3265
Satcom Skelsan 2674 2030
Satcoms 2368 3477 2589
Philips 2676 2030
Podbox 2260
Popcorn Hour 2260
Qwerty 4215
RE-BL 2030
Ricavision 2272
Roku 3649
Sab 3649
Saba 3649
Sky Deutschland 2620 1577 2174 3101
2620 2408
Skynet 2437
Sky Italia 2620 2408
Sky UK 2620 2408
Slim Devices 0533
Sony 0533 0772 2555
Sumvision 3263
Trust 1577
Via 2030
Technologies 1272
Western Digital 2030
Wester 2700
Xbox 1272 1805 3649 4000

# AMP

Accesstek 1501 1446
Acoustic Arts 1501 1446
Aquila 0269
Audiolab 0269
Balanced Audio
Technology 0269
Bel Canto 0269
Cambridge
Audio 1982
Chord 0269
Creek 0269
Creative 1471
Curtis Mathes 0269
Denon 0272
Dynavox
compact 0269
Goldmund 0269
Goodmans 0269
Grundig 0269
HarmanKardon 0269
Hitachi 0269 3359
Lowes 0269
Marantz 0269 0641 0829 2138
Marsh 0269
Micromega 0269
Mission 0269
Myryad 0269
Naim 0269 0829
Onkyo 0269 2878
Opera 0269 0641
Optimus 0269
Pioneer 0269
Quad 0269
Radiola 0269
Revox 0269
Teufel 2322 3574
Thorens 0269
Universum 0269
Victor 0074
Wharfedale 0269
Yamaha 0354 2592

# TUNER

Aiwa 0121 1405 1108 1158
1258 1622 1822 1827

Akai 0609
Akari 0609
Arcam 0121
Atoll
Electronique 1300
Audiolab 1189 1269 1289
Ayon 1300
Balanced Audio
Technology 1189 1269
Bang & Olufsen 0799
Bernkeit 1189
Bose 1229 1933
Cambridge
Audio 1647 1189
Canton 0672 2095 2235
Chord 1860 2857 0004 0771
Clarion 1668 1454 2574 2812
2820 2987 3347 3380
Cyrus 1647 3443
Dual
Dynavox
compact 1189
Electrocompaniet 1189 1269 1289
Elipson 1189 1269 1289
Enno 1189 1269 1289
Fisher 2438
Fonika 1189 1269 1289
Gemini 1189 1269 1289
Genesis 1189 1269 1289
Goodmans 0609
Grundig 1189 1269 1289
Harman/Kardon 1189 1269 1289
Hitachi 1189 1269 1289
Ion 1189 1269 1289
Jamo 1189 1269 1289
JVC 0609 0641
Kenwood 1189 1269 1289
LG 1189 1269 1289
Linn 1189 1269 1289
Logitech 2438
Loewe 1189 1269 1289
Magnat 1189 1269 1289
Marantz 1189 1269 1289
Marsh 1189 1269 1289
Micromega 1189 1269 1289
Mission 1189 1269 1289
Musical Fidelity 1189 1269 1289
Myryad 1189 1269 1289
Naim 1189 1269 1289
Onkyo 0609 1909
1805 0135 1320 2451
Panasonic 1189 1269 1289 2114 1289
1779 3309 3425 1518
Bell Buy 2129 2163 3265
Black Diamond 0713
Blaupunkt 1189 1269 1289
Blue Sky 1189 1269 1289
BlueDiamond 2524
Bose 1189 1269 1289
Bose 2623
Bush 1189 1269 1289
Cambridge
Audio 2808
Celestial 2762
Centrum 0713 1530 0675
CDV 0713
Cityhop 0713
CJ Digital 0713
Classic 0713
Clatronic 0713 0675 1233
Clayton 1233
Coby 0713 3076 1643
Compacks 1233
Condtrol 0831
Crown 0713 1530
Cybercom 0831
Cybermaxx 0831
Daewoo 0713
Daytron 0831
DAX 2235
Dayton 0609 0713 2966
DDA 0713
Dekkor 1634 0490
Diamond 0713

Dick Smith
Electronics 2644 3513
Dicra 2173
Difrel 2966
Difrex 2966
Digihome 0713 2966
Digilogic 2313
Digimaster 2228
Digital 2173
Digitrex 0672 3337
Dixon 2095
Dual 1189 1269 1289
Dynavox
compact 1189 1269 1289
Easy Home 1233
Elbe 1233
Electronic
Solutions 0713 2966 1530
0770 1233 0675 2173
2228 2235 2644 2461
Elekta 0831
Elta 0831
Elta/Kolster 0831
Emerson 2966
Emtec 2709 2843
Fantec 2235
Finlux 2966 2422
Golden Media 2966
Hewlett Packard 1272
Hifi 1233
Hifivox 2709
Hyundai 2709
Imperial 2709
Inno Hit 0713 2966
ITT 0831
Kartina TV 4215
Kenwood 1189 1269 1289
Kolster 0831
Kosmos 1272 1805 4000 3949
Lenco 2555 3058
Logic 2235
Logitech 2438
Lorus 2966
Lowe 1189 1269 1289
Magnat 1189 1269 1289
Magnavox 0713 0672 0695 2966
Manta 0713
Marantz 1189 1269 1289
Marsh 1189 1269 1289
Matsui 0713 0672 0695 2966
Maxim 0413
Maya 2235
MBO 1530
Mecotek 0770
Medion 1189 2031 2407 2821
2235 0741 2966
Memorex 1189 2031 2407
Metz 2966
Micromaxx 0695
Micromaxx 0672 0739
Micromaxx 0521
Microstar 0521 2527 2202
Microstar 2031
Minus 0713
Minuka 0713
Mitsubishi 0713
Mosimo 0713
mp man 3513
Murphy 2821
Murphy 2235
Mustek 1641 2173
Mx Onda 1383
Myryad 1189 1269 1289
Mystral 0831
Nabo 2407
Naiko 0770
NEC 0695 0741 1602
Neom 1643
Neon 2199 2163 3265
2894
Nesonic 2643
Nevir 0831
Nikkai 2461
Nikkei 1581 1530 2966
Nordmende 1189 1269 1289
Nortek 1643 2173
Nu-Tec 2643
Odys 2821 2644
OKI 2966
Onkyo 0627 1769 0503
Opera 2235
Optech 2139 0831 3265
Optimus 0571
Orava 0713 0770 2235
Orion 0695 1233 2218 0713
2235
Pacific 2095 1383
Palsonic 0713 0831
Palladium 0695 0713
Palmex 0713 2966
Panasonic 0490 3641 3935 1834
1189 1269 1289 1931 1179
2163 2961 2762 2710
2138 3184 3284 3584
2678
Philips 0529 0256 2789 1340
0646 1354 1813 1506
1846 0675 2966 2235
1198 2334 2237 2434
2966 3147 3194
Philo 2235
Pioneer 0571 1965 0631 2854
1900 1571 1531 2442
1189 1269 1289
Play It 1643
Plus 1643
Portland 2966 3513
Primare 2966
Prinz 2966
Prism 0831
Pro Vision 2966
Pro2 2235
Proline 0672 2362 2966
2235
Procaso 0522

Proson 0713
Prosonic 2461 2966 2643 2302
Quelle 0639
Quick 0713
Radiola 0609 1906
RCA 0522
RBC 0490
Red Star 0770 2235
Reoton 0713
Roadstar 0713 0730
Rotel 1189 1269 1289
Rowa 0713
Saba 0609 0713
Saisho 0831 0770
Salora 0831 2461 2966
Samsung 1189 1269 1289 0573
1635 2269 2942 2886
Sansui 1189 1269 1289
Sanyo 0609 0713 2966
Schaub Lorenz 2461 0770 1643 2173
Schneider 2966 0539 0713
Schörtech 0770
Scientific Labs 3076
Sea 0713 1233 1383 2173
Seetech 1643
Sencor 1189 1269 1289
Shanghai 2461
Sharp 0713 0695 2966
Shivaki 2235
Siemens 0609 2235
Silva Schneider 2461 1906 0741
SilverCrest 1643 2173
Simtec 0622
Sistemas 0622
Skymaster 0730
Slim Art 0770
SM Electronic 0730
Smart 0713
Sogo 0609
Sonashi 0831
Sonic Blue 2461
Sonitech 1383
Sony 1641 1516 1981 1536
1633 2504 1533 1903
1634 1553 1909 1624
2132 1540 2839 1548
2966
Soundmaster 1530
Soundwave 0713
Standard 0713
Strong 0713
Sumvision 3265
Sunstech 2139 0831 2966 3265
Supersonic 0713
Supervision 0730
Supra 1189 1269 1289
SVA 0672
Swaid 0522
Symphonic 0675
Synotec 2235
Sytech 2139 0831 3265
Tandberg 0609
Targa 1158 1906 0741 0869
Tashiko 0713
Taurus 2461
Tchibo 0741 0742
Tec 2461
Technics 0571 0591 0675
3177 2799 2644 1383
2966
Technika 0490
Technisat 0730
Technisat 0730
Technisat 0730
Technisat 1643 2173
Technomate 0713 0770 1530 2966
Technosat 0770
Tecnimagen 0770
Tele System 2235
Telefunken 2228 3076 2966 0770
2235
Teletech 0713
Tensai 0770
Tesco 2624
Tevion 2966
Thomson 0713 0695 0521 2966
Thorens 0531 0522 0831
Tiesmi 0770
Tokai 2235
TRANS-
continents 2095 0831 1233

## Français - MISE AU REBUT DU PRODUIT

DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE:
Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de tous vos équipements électriques et électroniques en les déposant dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements électriques et électroniques au moment de leur mise au rebut contribuent à préserver les ressources naturelles et à garantir que ces équipements sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples informations sur les endroits où déposer vos équipements électriques et électroniques à des fins de recyclage, veuillez vous adresser à votre municipalité locale, à votre service de collecte des ordures ménagères ou à l'endroit où vous avez acheté le produit.

## NEDERLANDS - PRODUCT verwijderen

EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC:
Het symbool op dit product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als een normaal huishoudelijk afval. U bent verantwoordelijk voor het afvoeren van uw afgedankte elektrische en elektronische apparatuur door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door uw afgedankte elektrische en elektronische apparatuur apart te verwerken en te recyclen, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgt u ervoor dat het product op een manier wordt gerecycled die de menselijke gezondheid en het milieu niet schaadt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren om deze te laten recyclen, kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## BEDIENUNGSANLEITUNG - ENTSORGUNG

EU-RICHTLINIE 2002/96/EG:
Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht normalerweise Hausmüll entsorgt werden darf. Es ist Ihre Verantwortung, dieses Produkt und alle anderen elektrischen und elektronischen Geräte zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling solcher elektrischen und elektronischen Geräte abzugeben. Durch getrennte Entsorgung und Recycling dieser Geräte können natürliche Ressourcen geschont werden. Außerdem wird sichergestellt, dass beim Recycling dieser Geräte keine Stoffe freigesetzt werden, die Mensch und Umwelt schaden könnten. Weitere Informationen darüber, wo Sie Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, bei Ihrem Müllentsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

## ITALIANO - SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE:
Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico normale, ma deve essere portato presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurando che questo prodotto venga smaltito correttamente, l'utente aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana che potrebbero altrimenti essere causate da un suo smaltimento inappropriato. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo prodotto, si prega di contattare l'ufficio locale competente, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

## DANSK - BORTSKAFFELSE AF PRODUKT

EU-DIREKTIV 2002/96/EC:
Symbolet med den overstregede skraldespand gearmærket, at dette produkt er fremstillet af elektronisk udstyr, som kan genbruges og/eller skal behandles for at undgå skadelige virkninger for miljøet. Hvis affald ikke bortskaffes rigtigt, kan det medføre skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers helbred. Kontakt venligst dine lokale myndigheder, den nærmeste affaldsmodtager for at lære mere om, hvordan du bortskaffer dette produkt korrekt.

## SVENSKA - KASSERA PRODUKTEN

EU-DIREKTIV 2002/96/EG:
Den överkryssade soptunnan på produkten visar att den har producerats av elektriskt och elektroniskt utrustning som kan återvinnas och/eller måste behandlas för att undvika skador på miljön och människors hälsa. Kontakta dina lokala myndigheter, det närmaste återvinningsstället eller affären där du köpte produkten för att lära dig mer om hur du ska kasta produkten på ett korrekt sätt.

## NORSK - AVHENDING AV PRODUKTET

EU-DIREKTIV 2002/96/EC:
Symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet ikke skal kastes som husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å levere inn dette produktet og annet elektrisk og elektronisk utstyr til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å kaste produktet på riktig måte bidrar du til å spare naturressurser og forhindre at det oppstår skadelige miljøeffekter som kan oppstå ved feilaktig avfallshåndtering. Ta kontakt med lokale myndigheter, nærmeste gjenvinningsstasjon, resirkuleringsanlegg for husholdningsavfall, eller butikken der produktet ble kjøpt, for mer informasjon om hvor du kan levere inn produktet for resirkulering.

## SUOMI - KÄYTÖSTÄ POISTETTAVAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

EU-DIREKTIIVI 2002/96/EY:
Tuotteessa tai sen pakkauksessa esiintyvä merkki tarkoittaa, että tätä tuote on valmistettu kodinkoneista, kierrätettävistä tai käytöstä poistettavista sähkö- ja elektroniikkalaitteista. Tuote ei saa 2002/96/EY mukaisesti. Älä hävitä tätä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan vie se(mikäli mahdollista) kierrätykseen tarkoitettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspiste tuotteen ja tämän tuotteen valmistajan ympäristöstä ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

## PARKOSZTÓN HÁZTARTÁSOK

EURÓPAI IRÁNYELV 2002/96/EC:
Ez a szimbólum a terméken vagy csomagolásán azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a készülék elektromos és elektronikus berendezések recyclingjára kijelölt gyűjtőhelyen kell átadni. Ezzel biztosítható a termék helyes kezelése, ezáltal elkerülhetők a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természeti erőforrások megőrzését. Ha újrahasznosítás céljából szeretné leadni a készüléket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékot begyűjtő helyi szervezettel, vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ:
Το παρόν σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, είναι ευθύνη σας να απορρίπτετε τον εξοπλισμό σας μεταφέροντάς τον σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση του εξοπλισμού σας κατά την ώρα της απόρριψης θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η ανακύκλωση θα γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## ČESKY - LIKVIDACE PRODUKTU

EVROPSKÁ SMĚRNICE 2002/96/ES:
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen do použití vyřazených elektrických a elektronických zařízení, aby byl zajištěn jejich správný způsob nakládání, čímž se předejde možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

## ELEMINAREA BATERIEI

DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66/CE:
Simbolul de pe baterie sau de pe ambalaj indică faptul că bateria nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dvs. să aruncați bateria la un punct de colectare separată pentru reciclarea bateriilor. Reciclarea bateriilor protejează mediul înconjurător și sănătatea umană.

## MAGYAR - A TERMÉK LESELEJTEZÉSE

2002/96/EK EURÓPAI IRÁNYELV:
A terméken található szimbólum vagy annak csomagolása arra figyelmeztet, hogy a terméket tilos a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az Ön felelőssége, hogy a használt elektromos és elektronikus berendezéseket a kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Egyes elektromos és elektronikus berendezések leselejtezésekor a szelektív gyűjtés és újrahasznosítás elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. Ezenkívül biztosítja a környezet és az emberi egészség védelmét is. További információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékot begyűjtő helyi szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

## ELJAVREKE - KÜSIMUSTELE JA TOOTEGRUPI

DIREKTIIV 2002/96/EÜ:
Sümbol seadmel või selle pakendil näitab, et käesolevat seadet ei tohi käidelda koos muude majapidamisjäätmetega. Teie kohustus on viia äravisatav elektri- või elektroonikaseade selleks määratud kogumispunkti, et seda ümber töödelda. Äravisatavate elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säilitada looduslikke ressursse. Lisaks tagab see, et seadet ringlussevõetakse viisil, mis ei kahjusta inimese tervist ega keskkonda. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu saate äravisatava seadme ringlussevõtmiseks viia, võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, majapidamisjäätmete äravedajaga või kauplusega, kust te toote ostsite.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ:
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, είναι ευθύνη σας να απορρίπτετε τον εξοπλισμό σας μεταφέροντάς τον σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση του εξοπλισμού σας κατά την ώρα της απόρριψης θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η ανακύκλωση θα γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## SLOVENČINA - ELIMINÁCIA PRODUKTU

DIRECTIVA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2002/96/EC:
Symbol nepoužívajte tak, že na výrobok alebo jeho obal dáte ho pre jeho ďalšie použitie. Namiesto toho ho odovzdajte na zbernom mieste na recyklovanie elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje. Ak chcete získať viac informácií o tom, kde môžete odovzdať tento výrobok na recyklovanie, kontaktujte miestny úrad, spoločnosť zabezpečujúcu likvidáciu domového odpadu alebo predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili.

## ELJAVREKE - KÜSIMUSTELE JA TOOTEGRUPI

DIREKTIIV 2002/96/EÜ:
Sümbol seadmel või selle pakendil näitab, et käesolevat seadet ei tohi käidelda koos muude majapidamisjäätmetega. Teie kohustus on viia äravisatav elektri- või elektroonikaseade selleks määratud kogumispunkti, et seda ümber töödelda. Äravisatavate elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säilitada looduslikke ressursse. Lisaks tagab see, et seadet ringlussevõetakse viisil, mis ei kahjusta inimese tervist ega keskkonda. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu saate äravisatava seadme ringlussevõtmiseks viia, võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, majapidamisjäätmete äravedajaga või kauplusega, kust te toote ostsite.

## ELIMINAREA BATERIEI

DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66/CE:
Simbolul de pe baterie sau de pe ambalaj indică faptul că bateria nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dvs. să aruncați bateria la un punct de colectare separată pentru reciclarea bateriilor. Reciclarea bateriilor protejează mediul înconjurător și sănătatea umană.

## MAGYAR - A TERMÉK LESELEJTEZÉSE

2002/96/EK EURÓPAI IRÁNYELV:
A terméken található szimbólum vagy annak csomagolása arra figyelmeztet, hogy a terméket tilos a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az Ön felelőssége, hogy a használt elektromos és elektronikus berendezéseket a kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Egyes elektromos és elektronikus berendezések leselejtezésekor a szelektív gyűjtés és újrahasznosítás elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. Ezenkívül biztosítja a környezet és az emberi egészség védelmét is. További információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékot begyűjtő helyi szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

## ESJAVREKE - KÜSIMUSTELE JA TOOTEGRUPI

DIREKTIIV 2002/96/EÜ:
Sümbol seadmel või selle pakendil näitab, et käesolevat seadet ei tohi käidelda koos muude majapidamisjäätmetega. Teie kohustus on viia äravisatav elektri- või elektroonikaseade selleks määratud kogumispunkti, et seda ümber töödelda. Äravisatavate elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säilitada looduslikke ressursse. Lisaks tagab see, et seadet ringlussevõetakse viisil, mis ei kahjusta inimese tervist ega keskkonda. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu saate äravisatava seadme ringlussevõtmiseks viia, võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, majapidamisjäätmete äravedajaga või kauplusega, kust te toote ostsite.

## SLOVENŠČINA - ODSTRANJEVANJE IZDELKA

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA 2002/96/ES:
Simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Namesto tega ga morate oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem vaše opreme ob odstranitvi boste pomagali ohranjati naravne vire. Poleg tega bo reciklirana oprema varovala človekovo zdravje in okolje. Za več informacij o tem, kje lahko vašo opremo reciklirate, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ:
Το παρόν σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, είναι ευθύνη σας να απορρίπτετε τον εξοπλισμό σας μεταφέροντάς τον σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση του εξοπλισμού σας κατά την ώρα της απόρριψης θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η ανακύκλωση θα γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕО:
Символът върху батерията или опаковката показва, че е забранено батерията да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Грижа за правилното изхвърляне на батерията носите вие. Чрез разделното събиране на батериите ще допринесете за опазване на околната среда и човешкото здраве.

## ČEŠKY - LIKVIDACE PRODUKTU

EVROPSKÁ SMĚRNICE 2002/96/ES:
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen do použití vyřazených elektrických a elektronických zařízení, aby byl zajištěn jejich správný způsob nakládání, čímž se předejde možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

## ROMÂNĂ - ELIMINAREA PRODUSULUI

DIRECTIVA EUROPEANĂ 2002/96/CE:
Simbolul respectiv pe produs sau pe ambalajul acestuia arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dvs. să predați echipamentul la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentelor dvs. în momentul eliminării ajută la conservarea resurselor naturale. Mai mult, se asigură faptul că echipamentul este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Pentru mai multe informații despre locul în care puteți preda echipamentul electric și electronic pentru reciclare, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

## SLOVENŠČINA - ODSTRANJEVANJE IZDELKA

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA 2002/96/ES:
Simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Namesto tega ga morate oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem vaše opreme ob odstranitvi boste pomagali ohranjati naravne vire. Poleg tega bo reciklirana oprema varovala človekovo zdravje in okolje. Za več informacij o tem, kje lahko vašo opremo reciklirate, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

## ROMÂNĂ - ELIMINAREA PRODUSULUI

DIRECTIVA EUROPEANĂ 2002/96/CE:
Simbolul respectiv pe produs sau pe ambalajul acestuia arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dvs. să predați echipamentul la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentelor dvs. în momentul eliminării ajută la conservarea resurselor naturale. Mai mult, se asigură faptul că echipamentul este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Pentru mai multe informații despre locul în care puteți preda echipamentul electric și electronic pentru reciclare, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



Universal Electronics BV
Europe & International
Colosseum 2, 7521 PT Enschede
The Netherlands

URC1240
710744
RDN-13101616